- Та пиадьк пръпе ва епнтпюдуутаи ати ънйлъка бтаъ хпсяиъзпюпоиубъ аутб тб прпйъм. Пръпе ва фпоънтйзъте ва екпаиебуъте тб пиадьк ца тйя асцабаьк хпсяиг.
- Дбн епнтрбпетаи хпсяиг се аутпкйнгтпдрббпуъ. Ейуаи дуиатьк хпсяиг се епнтребуъ тпмейъ хысяйъ хбкййкб (пиадькйъ хаярйъ, дгщбсйъ пкатейъ, пкбкпптсщмбйъ пдпеи к.йрт.).
- Мгн хпсяиъзпюпоейъте аутб тб прпйъм кпнтг се кйимакпптабйа, се кекйщмйъ епнрбйъъ, се дрпщпъ г брбущмйъ епнрбйъъ.
- Кабщъ тп пиадьк ъбуъ ъгмайхйъаи ва апптйт ъгмайхйъаи кйггтйкптгта, аццбйъаи гй пйбайптгта кйнцбйъъ. Ъпб опгйг бебайхйъаи ътй апщаиакрбйъаи пкбйъйа гй кабебрбщъаи пкбйъ хащгйа ва ътрбпъаи ва ъпбъпъаи ва ъпбпкбпптг ацтйкеймеъа пкбйъ ъпбъпъаи ва пгебуъ ва пгебтг

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
NF-EN-71

FRANÇAIS

Avertissement ! Un équipement de protection doit être porté. Ce produit ne doit pas utilisé dans la circulation. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'assembler et d'utiliser le jouet. Faites attention lorsque vous déballez et assemblez le produit.

Ce jouet doit être assemblé par un adulte responsable.

Retirez toutes les pièces qui ne sont pas nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant.

Avertissement ! Personne ne doit grimper ou se tenir à l'arrière du cadre car cela pourrait faire basculer le produit.

Avertissement ! Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Le produit a une force insuffisante pour un enfant de cet âge/ poids. Avertissement ! Assurez-vous que les pieds de l'enfant peuvent toucher le sol librement tout en chevauchant le produit. N'utilisez pas le tricycle par temps de pluie ou sur un sol mouillé. Conservez le produit dans un endroit frais et sec. Évitez la lumière directe du soleil.

Comment assembler le LEARNING TRIKE 2in1 (mode TRIKE) :

1. Insérez le tube de direction des roues avant dans le cadre du LEARNING TRIKE 2in1.
2. Insérez la tige du guidon sur le tube de direction des roues avant ; poussez la tige du guidon vers le bas. Assurez-vous que le guidon est placé dans la bonne direction et enfoncez le guidon. Tirez le guidon vers le haut pour vous assurer qu'il est bien fixé.
3. Pour installer la selle, dévissez le bouton situé sur le côté de la selle ; insérez la selle dans le cadre du LEARNING TRIKE. Ensuite, poussez la selle vers le bas ou vers le haut jusqu'à l'aligner sur l'un des trous pour la verrouiller. Serrez le bouton. La selle est réglable en 2 hauteurs (25,4cm ; 26,7cm).
4. Pour installer les roues arrière, insérez le sous-ensemble des roues arrière larges dans le cadre du LEARNING TRIKE. Assurez-vous que le bouton-poussoir noir situé sur le côté du cadre est correctement inséré. Une fois qu'il est dans la bonne position, assurez-vous que le sous-ensemble des roues arrière est bien fixé en tirant dessus.
5. Pour installer les pédales, appuyez et maintenez la languette rouge de dégagement de la pédale sur le moyeu de la roue avant, insérez la pédale dans le moyeu en alignant la fente de la pédale avec le guide dans le moyeu, relâchez la languette et poussez la pédale (jusqu'à ce que vous entendiez un déclic). Répétez la procédure pour l'autre pédale. Vérifiez que les pédales sont bien enclenchées en place.

Passez du mode TRIKE au mode WALKING BIKE :

1. Appuyez sur le bouton poussoir situé sur le côté de la tige du cadre du LEARNING TRIKE pour retirer le sous-ensemble des roues arrière. Retirez le sous-ensemble des roues arrière du LEARNING TRIKE :
2. Insérez le sous-ensemble des roues arrière de double largeur sur le cadre du LEARNING TRIKE : Assurez-vous que le bouton-poussoir noir situé sur le côté du cadre est correctement inséré.
3. Retirez les pédales en appuyant sur le bouton rouge situé de chaque côté des roues avant. Vous pouvez ranger les pédales à la base du sous-ensemble des roues arrière lorsque le produit n'est pas utilisé pour éviter de les perdre.

Instructions générales d'utilisation :

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le produit a été assemblé correctement. Vérifiez tous les éléments de connexion : La poignée parentale, le repose-pieds, la selle et le guidon doivent être correctement réglés, et assurez-vous que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés. Vérifiez le produit avant que l'enfant ne l'utilise pour déterminer s'il y a des pièces ou des conditions potentiellement dangereuses.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils conduisent ce produit. Un soin particulier doit être apporté à l'enseignement de la sécurité de la conduite.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur les voies publiques ; il doit être utilisé sur des zones plates et sans gravier (terrains de jeux, places publiques, alliées pavées, etc.).
- Ce produit ne doit pas être utilisé près d'un escalier, sur une pente, sur une route ou sur une surface humide.
- Au fur et à mesure que votre enfant grandit et gagne en mobilité, les risques augmentent. À la maison, veillez à retirer les cadres ou les miroirs suspendus trop bas et qui pourraient se briser, ainsi que tout objet qui pourrait tomber en cas de choc. Un coin de table peut également constituer un danger.
- N'autorisez pas plus d'un utilisateur à la fois sur le produit.
- Veillez à ce que l'enfant porte des vêtements et des chaussures appropriés lorsqu'il utilise le produit.
- Veillez à ce que l'utilisateur garde les deux mains sur le guidon afin de bien le contrôler.
- Ne permettez pas à l'enfant de porter quoi que ce soit qui gêne l'audition et la visibilité ou qui entrave le fonctionnement du produit.
- Le produit doit être utilisé avec prudence, car il est nécessaire de faire preuve de compétence pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Avertissement ! Un équipement de protection doit être porté. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des voies de circulation. L'enfant doit toujours porter un équipement de sécurité (casque, coudières, genouillères, gants).
- Avertissement ! Ce jouet n'a pas de frein.

Freinage:

Le produit peut être ralenti par les pieds. L'enfant peut arrêter le produit en cessant de marcher / courir. Veillez à ce que votre enfant puisse toujours s'arrêter à partir de la vitesse qu'il produit et qu'il porte des chaussures appropriées.

Entretien et sécurité :

- Contrôles de sécurité: Vérifiez périodiquement le produit pour identifier tout élément desserré ou disloqué, en particulier les roues, la selle et le guidon.
- Un nettoyage périodique permettra de prolonger la durée de vie du produit . Essuyez le produit avec un chiffon sec s'il est sale.
- Vérifiez régulièrement toute présence d'abrasion ou de corrosion.
- Vérifiez régulièrement que les pièces ne sont ni cassées ni endommagées. Le cas échéant, cessez d'utiliser ce produit.
- Des contrôles réguliers permettent d'éviter les accidents.

Informations complémentaires

Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@globber.com.

GARANTIE

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les pneus, les tubes, les câbles ou tout dommage, défaillance ou perte causé par un assemblage, un entretien ou un stockage incorrect. Cette garantie limitée sera annulée si le produit est :

- Utilisé d'une manière autre que pour les loisirs ou le transport ;
- Modifié de quelque manière que ce soit ;
- Loué

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accessoires ou consécutifs dus directement ou indirectement à l'utilisation de ce produit.

Globber ne propose pas d'extension de garantie. Si vous avez acheté une extension de garantie, elle doit être honorée par le magasin par lequel elle a été achetée.

Pour vos archives, conservez votre ticket de caisse original avec ce manuel et inscrivez le nom du produit ci-dessous.

.....

Pièces de rechange

Pour commander des pièces de rechange pour ce produit, veuillez consulter notre site Web globber.com

Anleitung aufbewahren.
NF-EN-71

DEUTSCH

Achtung! Es sollte Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Anleitung vor Montage und Gebrauch des Spielzeugs bitte sorgfältig durchlesen. Produkt bitte vorsichtig auspacken und montieren.

Dieses Spielzeug muss von einer verantwortlichen erwachsenen Person montiert werden.

Entfernen Sie alle Teile, die zum Spielen nicht nötig sind, bevor Sie das Spielzeug dem Kind übergeben.

Achtung! Nicht auf den hinteren Teil des Rahmens treten bzw. darauf stehen, weil das Produkt sonst umkippt.

Achtung! Ungeeignet für Kinder über 3 Jahren. Das Produkt hat keine ausreichende Tragfähigkeit für ein Kind dieses Alters/Gewichts. Achtung! Vergewissern Sie sich, dass die Füße des Kindes den Boden frei berühren können, während es auf dem Produkt fährt. Nicht an regnerischen Tagen oder auf nassem Untergrund fahren. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Montage des LEARNING TRIKE 2in1 (DREIRAD-Modus):

1. Schieben Sie das Steuerrohr der Vorderräder in den Rahmen des LEARNING TRIKE 2in1.
2. Stecken Sie die Lenkerstange auf das Steuerrohr der Vorderräder; drücken Sie die Lenkerstange nach unten. Vergewissern Sie sich, dass der Lenker richtig herum angebracht ist, und drücken Sie den Lenker hinein. Ziehen Sie den Lenker nach oben, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.
3. Um den Sattel zu montieren, schrauben Sie die Schraube an der Seite des Sattels ab und stecken Sie den Sattel in den Rahmen des LEARNING TRIKE. Schieben Sie dann den Sattel nach unten oder ziehen Sie ihn oben, bis er mit einem der Löcher fluchtet. Ziehen Sie die Schraube fest. Der Sattel ist auf 2 Höhen einstellbar (25,4 cm, 26,7 cm).
4. Um die Hinterräder zu montieren, stecken Sie die breite Hinterradbaugruppe in den Rahmen des LEARNING TRIKE. Vergewissern Sie sich, dass der schwarze Druckknopf an der Seite des Rahmens richtig eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Hinterradbaugruppe in der richtigen Position ist, indem Sie daran ziehen.
5. Halten Sie die rote Pedalentriegelungslasche zum Anbringen der Pedalen an der Vorderradnabe gedrückt, führen Sie das Pedal in die Nabe ein und richten Sie dabei den Schlitz im Pedal an der Führung in der Nabe aus. Lassen Sie die Lasche los und drücken Sie das Pedal hinein (bis Sie ein Klicken hören). Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Pedal. Prüfen Sie, ob die Pedale sicher eingerastet sind.

Wechseln Sie vom DREIRAD-Modus in den LAUFRAD-Modus:

1. Drücken Sie den Druckknopf an der Seite der Stange des LEARNING TRIKE, um die Hinterradbaugruppe zu entfernen. Ziehen Sie die Hinterräder vom Rahmen des LEARNING TRIKE ab.
2. Stecken Sie die doppelt breite Hinterradbaugruppe in den Rahmen des LEARNING TRIKE. Vergewissern Sie sich, dass der schwarze Druckknopf an der Seite des Rahmens richtig eingesetzt ist.
3. Entfernen Sie die Pedalen, indem Sie den roten Knopf auf jeder Seite des Vorderrads drücken. Sie können die Pedalen an der Unterseite der Hinterradbaugruppe aufbewahren, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, damit sie nicht verloren gehen.

Allgemeine Gebrauchsanleitung:

- Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob das Produkt korrekt montiert wurde. Überprüfen Sie alle Verbindungselemente: Eltern-Lenkstange, Fußstütze, Sattel und Lenker müssen korrekt eingestellt, die Arretierungen sicher arretiert sein. Das Produkt auf potenziell gefährliche Teile oder Zustände kontrollieren, bevor das Kind losfährt.
- Kinder sind während der Fahrt von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen. Insbesondere sollen Kinder über sicheres Fahren belehrt werden.
- Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden; auf ebenen und schotterfreien Flächen (Spielplätze, öffentliche Plätze, gepflasterte Wege usw.) verwenden.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Treppen an Hängen, auf Straßen oder nassen Flächen verwenden.
- Je größer Ihr Kind wird und je mobiler es ist, desto größer ist das Gefahrenpotenzial. Achten Sie in der Wohnung darauf, dass Bilder und Spiegel entfernt werden, die zu niedrig hängen und brechen können, ebenso alle Gegenstände, die herunterfallen können, wenn sie angefahren werden. Auch Tischkanten können gefährlich werden.
- Es kann immer nur jeweils ein Kind auf dem Produkt fahren.
- Das Kind muss bei Gebrauch des Produkts geeignete Kleidung und Schuhe tragen.
- Achten Sie darauf, dass das Kind während der Fahrt beide Hände am Lenker hat.
- Das Kind darf während der Fahrt nichts tragen, was die Sicht oder das Gehör beeinträchtigt oder die Funktion des Produkts behindert.
- Das Produkt ist mit Vorsicht zu verwenden; es erfordert Geschick, um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Nutzer oder Dritte verletzt werden können.
- Achtung! Es sollte Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Immer eine Sicherheitsausrüstung tragen (Helm, Ellbogen- und Knieschützer, Handschuhe).
- Achtung! Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

Bremsen:

Das Produkt kann mit den Füßen abgebremst werden. Das Kind kann anhalten, indem es stehen bleibt. Bitte darauf achten, dass das Kind aus jeder Laufgeschwindigkeit heraus anhalten kann und geeignete Schuhe trägt.

Wartung und Sicherheit:

- Sicherheitskontrollen: Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig, um lockere oder verrutschte Elemente zu erkennen, insbesondere Räder, Sattel und Lenker.
- Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Produkts. Das Produkt mit einem trockenen Tuch abwischen, wenn es schmutzig ist.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Abschürfungen und Brüche.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob keine Teile beschädigt sind. Falls Beschädigungen entdeckt werden, das Produkt nicht mehr verwenden.
- Regelmäßige Kontrollen können Unfälle verhindern.

Weitere Informationen

Für Fragen oder Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte unter: contact@globber.com.

GARANTIE

Der Hersteller sichert zu, dass das Produkt für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Reifen, Rohre, Kabel oder jegliche Beschädigungen, Defekte und Verluste, die durch falschen Zusammenbau, falsche Wartung oder falsche Lagerung entstanden sind. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt jemals:

- anderweitig als zur Freizeitbeschäftigung oder als Transportmittel verwendet wird;
- in irgendeiner Weise modifiziert wird;
- vermietet wird.

Der Hersteller haftet nicht für zufällige oder nachfolgende Verluste und Schäden, die beim direkten oder indirekten Umgang mit dem Produkt entstehen.

Globber gewährt keine erweiterte Garantie. Wenn Sie eine erweiterte Garantie erworben haben, muss diese bei dem Geschäft geltend gemacht werden, wo sie erworben worden ist.

Bewahren Sie bitte bei Ihren Unterlagen Ihren originalen Kassenbeleg zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf und notieren Sie die Produktbezeichnung unten.

.....

Ersatzteile

Um Ersatzteile für dieses Produkt bestellen zu können, besuchen Sie bitte unsere Webseite globber.com

Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
NF-EN-71

ESPAÑOL

¡Advertencia! Se debe utilizar un equipo de protección. No se debe utilizar en lugares con tráfico. Lea atentamente las instrucciones antes de montar y utilizar el juguete. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto.

Este juguete debe ser montado por un adulto responsable.

Retire todas las piezas que no sean necesarias para el juego antes de dar el juguete a su hijo.

¡Advertencia! No pise ni se ponga de pie en la parte trasera del bastidor, ya que podría provocar el vuelco del producto.

¡Advertencia! No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses. El producto tiene una resistencia insuficiente para un niño de esa edad/peso. ¡Advertencia! Asegúrese de que los pies del niño puedan tocar el suelo libremente mientras monta el producto. No lo utilice cuando llueva o en terrenos mojados. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.

Cómo montar el LEARNING TRIKE 2 en 1 (modo TRICICLO):

1. Encaje el tubo de dirección de las ruedas delanteras en el bastidor de la carrocería del LEARNING TRIKE 2 en 1.
2. Inserte la potencia del manillar en el tubo de dirección de las ruedas delanteras; presione la potencia del manillar hacia abajo. Asegúrese de que el manillar esté colocado en la dirección correcta y presiónelo. Levante el manillar para asegurarse de que está bien fijado.
3. Para instalar el sillín, desenrosque la perilla ubicada en el costado del sillín e inserte el sillín en el bastidor del LEARNING TRIKE. Luego, presione el sillín hacia abajo o hacia arriba hasta que se alinee con uno de los agujeros. Apriete la perilla. El sillín es ajustable con 2 alturas (25,4 cm; 26,7 cm).
4. Para instalar las ruedas traseras, inserte el subconjunto de las ruedas traseras anchas en el bastidor del LEARNING TRIKE. Asegúrese de que el pulsador negro situado en el lateral del bastidor esté correctamente insertado. Una vez que esté en la posición correcta, asegúrese de que el subconjunto de las ruedas traseras esté asegurado tirando de él.
5. Para instalar los pedales, presione y mantenga presionada la lengüeta roja de liberación del pedal en el buje de la rueda delantera, inserte el pedal en el buje alineando la ranura del pedal con la guía del buje, suelte la lengüeta y presione el pedal hacia dentro (hasta que oiga un clic). Repita este procedimiento con el otro pedal. Compruebe que los pedales están bien bloqueados.

Transformación del modo TRICICLO al modo BICICLETA SIN PEDALES:

1. Presione el botón pulsador ubicado en el costado de la potencia del bastidor del LEARNING TRIKE para quitar el subconjunto de la rueda trasera. Extraiga el subconjunto de las ruedas traseras del bastidor del LEARNING TRIKE.
2. Inserte el subconjunto de la rueda trasera de doble ancho en el bastidor del LEARNING TRIKE. Asegúrese de que el pulsador negro situado en el lateral del bastidor esté correctamente insertado.
3. Retire los pedales presionando el botón rojo ubicado a cada lado de la rueda delantera. Puede guardar los pedales en la base del subconjunto de la rueda trasera cuando el producto no esté en uso para evitar perderlos.

Instrucciones generales de uso:

- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el producto se ha montado correctamente. Compruebe todos los elementos de conexión: La empuñadura, el reposapiés, el sillín y el manillar deben estar correctamente ajustados, y asegúrese de que los mecanismos de bloqueo estén bien bloqueados. Antes de que se monte el niño, revise el producto en busca de alguna pieza o condición que pueda ser potencialmente peligrosa.
- Los niños deben estar supervisados por un adulto mientras utilizan este producto. No se olvide de instruir a sus hijos acerca de cómo pasear en bicicleta con seguridad.
- No usar en la vía pública; utilizar en zonas planas y libres de grava (parques infantiles, plazas públicas, caminos pavimentados, etc.).
- No utilice este producto cerca de escaleras, ni en pendientes, carreteras o superficies mojadas.
- A medida que su hijo crece y adquiere más movilidad, aumenta el potencial de peligros. En casa, asegúrese de retirar marcos o espejos colgados demasiado bajos y que puedan romperse, así como cualquier objeto que pueda caer en caso de impacto. Una mesa esquinera también puede ser un peligro.
- No deje que se monte más de una persona a la vez en el producto.
- Asegúrese de que su hijo lleva una ropa y un calzado apropiados cuando utilice el producto.
- Asegúrese de que el usuario agarra el manillar con ambas manos para garantizar un control adecuado.
- No permita que el usuario lleve nada que obstruya la audición y la visibilidad o que dificulte el funcionamiento del producto.
- El producto debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- ¡Advertencia! Se debe utilizar un equipo de protección. No se debe utilizar en lugares con tráfico. Utilice siempre un equipamiento de seguridad (casco, coderas, rodilleras, guantes).
- ¡Advertencia! Este juguete no tiene freno.

Frenado:

El producto puede ser ralentizado por los pies. El niño puede detenerse dejando de caminar/pedalear. Procure que su hijo pueda parar siempre a la velocidad que produzca y lleve calzado adecuado.

Mantenimiento y seguridad:

- Controles de seguridad: Examine periódicamente el producto para identificar cualquier elemento suelto o dislocado, especialmente las ruedas, el sillín y el manillar.
- La limpieza periódica prolongará la vida útil del producto. Limpie el producto con un paño seco si está sucio.
- Compruebe regularmente si hay abrasiones y roturas.
- Compruebe regularmente que no haya piezas rotas o dañadas y, de haber alguna, deje de utilizar el producto.
- Las revisiones periódicas pueden evitar accidentes.

Información adicional

Si tiene preguntas y consultas, póngase en contacto con nosotros en: contact@globber.com

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, neumáticos, cámaras, cables o cualquier daño, fallo o pérdida causada por un montaje, mantenimiento o almacenamiento inadecuados. Esta garantía limitada quedará anulada si el producto es alguna vez:

- se usa para fines que no sean recreativos o como transporte,
- se modifica en modo alguno;
- se alquila.

El fabricante no se responsabiliza por pérdidas o daños incidentales o consecuentes directa o indirectamente del uso de este producto.

Globber no ofrece extensión de garantía. Si ha comprado una extensión de garantía, deberá ser respetada por el comercio donde se adquirió.

Para sus archivos, guarde el recibo de compra original con este manual y escriba el nombre del producto a continuación.

.....

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto para este producto, visite nuestro sitio web globber.com

Conservare le istruzioni per futuro riferimento.
NF-EN-71

ITALIANO

Avvertenza! Da non utilizzare nel traffico. Fare indossare al bambino Leggere attentamente le istruzioni prima di assemblare e utilizzare il prodotto. Fare attenzione quando si toglie il prodotto dalla confezione e durante il montaggio.

Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto responsabile.

Rimuovere tutte le parti non necessarie al gioco prima di consegnare il prodotto al bambino.

Avvertenza! Non salire e non stare in piedi sulla parte posteriore del telaio per evitare il ribaltamento del prodotto.

Avvertenza! Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età superiore a 36 mesi Il prodotto non ha una forza sufficiente per un bambino di quell'età/peso. Avvertenza! Assicurarsi che i piedi del bambino possano toccare liberamente il suolo durante la guida del prodotto. Non usarlo con la pioggia o su superfici bagnate. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Evitare la luce solare diretta.

Come assemblare LEARNING TRIKE 2in1 (modalità TRIKE):

1. Inserire il tubo sterzo delle ruote anteriori nel telaio del LEARNING TRIKE 2in1.
2. Inserire l'attacco manubrio nel tubo che va sopra la ruota anteriore e spingere verso il basso l'attacco manubrio. Assicurarsi che il manubrio sia posizionato nella direzione corretta e spingerlo verso l'interno. Tirare il manubrio verso l'alto per assicurarsi che sia fissato saldamente.
3. Per installare la sella, svitare la manopola situata sul lato della sella, inserire la sella nel telaio del LEARNING TRIKE. Quindi, spingere la sella verso il basso o verso l'alto fino ad allinearla con uno dei fori. Stringere la manopola. La sella è regolabile a 2 altezze (25,4 cm; 26,7 cm).
4. Per installare le ruote posteriori, inserire il sottogruppo delle ruote posteriori larghe nel telaio del LEARNING TRIKE. Assicurarsi che il pulsante nero situato sul lato del telaio sia correttamente inserito. Una volta nella posizione corretta, assicurarsi che il sottogruppo delle ruote posteriori sia fissato tirandolo.
5. Per installare i pedali, tenere premuta la linguetta rossa di rilascio del pedale sul mozzo della ruota anteriore, inserire il pedale nel mozzo allineando la fessura nel pedale con la guida nel mozzo, rilasciare la linguetta e spingere il pedale verso l'interno (fino a quando non si sente un clic). Ripetere l'operazione per l'altro pedale. Controllare che i pedali siano bloccati in modo sicuro.

Passaggio dalla modalità TRIKE alla modalità WALKING BIKE:

1. Premere il pulsante situato sul lato dell'attacco del telaio del LEARNING TRIKE per rimuovere il sottogruppo della ruota posteriore. Estrarre il sottogruppo delle ruote posteriori dal telaio del LEARNING TRIKE.
2. Inserire il sottogruppo della ruota posteriore a doppia larghezza nel telaio del LEARNING TRIKE. Assicurarsi che il pulsante nero situato sul lato del telaio sia correttamente inserito.
3. Rimuovere i pedali premendo il pulsante rosso situato su ciascun lato della ruota anteriore. Per evitare di perderli c'è la possibilità riporre i pedali alla base del sottogruppo della ruota posteriore quando il prodotto non è in uso.

Istruzioni generali

- Prima dell'uso, verificare che il prodotto sia stato assemblato correttamente. Controllare tutti gli elementi di connessione: Assicurarsi che l'impugnatura dell'adulto, il poggiapiedi, la sella e il manubrio siano fissati correttamente e che i dispositivi di regolazione siano bloccati saldamente. Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non presenti parti danneggiate o condizioni pericolose.
- I bambini devono essere supervisionati da un adulto durante l'uso del prodotto. Prestare particolare attenzione a insegnare al bambino come usare il prodotto in modo sicuro.
- Non utilizzare su strade pubbliche; da utilizzare su aree pianeggianti e prive di ghiaia (parchi gioco, piazze pubbliche, vialetti pavimentati, ecc.).
- Non usare il prodotto in prossimità di scale o superfici in pendenza, né su strade o superfici bagnate.
- Man mano che il bambino cresce e acquisisce maggiore mobilità, aumenta il rischio potenziale di pericoli. Negli ambienti domestici, assicurarsi di rimuovere cornici o specchi fragili appesi troppo in basso e qualsiasi oggetto che possa cadere in caso di urto. Anche gli spigoli dei tavoli possono costituire un pericolo.
- Il prodotto deve essere usato da un solo bambino alla volta.
- Assicurarsi che il bambino indossi indumenti e calzature appropriati durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il bambino mantenga entrambe le mani sul manubrio per il corretto controllo del prodotto.
- Il bambino non deve indossare alcun accessorio che possa limitarne la visibilità o l'udito, o che alteri il corretto funzionamento del prodotto.
- Il prodotto deve essere usato con attenzione perché è necessario un certo grado di abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare infortuni all'utente o a terzi.
- Avvertenza! Da non utilizzare nel traffico. Fare indossare al bambino dispositivi di protezione individuale (casco, gomitiere, ginocchiere, guanti).
- Avvertenza! Questo prodotto non è dotato di freno.

Come frenare

Il prodotto può essere rallentato con i piedi. Il bambino può smettere di muoversi smettendo di camminare/pedalare. Assicurarsi che il bambino sia sempre in grado di frenare alla velocità che raggiunge e che indossi calzature appropriate.

Manutenzione e sicurezza

- Controlli di sicurezza: Ispezionare periodicamente il prodotto per assicurarsi che nessun elemento (in particolare le ruote, la sella e il manubrio) sia allentato o posizionato scorrettamente.
- La pulizia periodica prolungherà la vita del prodotto. Pulire il prodotto con un panno asciutto quando è sporco.
- Verificare periodicamente che i componenti non siano usurati o non ben serrati.
- Verificare periodicamente che nessun componente sia rotto o danneggiato; in caso contrario, interrompere l'uso del prodotto.
- Controlli regolari possono ridurre il rischio di incidenti.

Informazioni aggiuntive

Per dubbi o domande, siamo a vostra disposizione all'indirizzo e-mail contact@globber.com

GARANZIA

Il costruttore garantisce questo prodotto contro difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia limitata non copre la normale usura, gomme, tubi o cavi e qualsiasi danno, malfunzionamento o perdita dovuti ad assemblaggio, manutenzione o stoccaggio scorretti. Questa garanzia limitata non è valida nei seguenti casi.

- È stato utilizzato per scopi diversi dal gioco o dal trasporto.
- È stato modificato in qualche modo.
- Affittato

Il costruttore declina ogni responsabilità per perdite o danni incidentali o consequenziali dovuti direttamente o indirettamente all'uso del prodotto.

Globber non offre un garanzia estesa. Se è stata acquistata un'estensione della garanzia, rivolgersi al negozio presso cui è stata acquistata.

Conservare la prova di acquisto originale insieme a questo manuale e trascrivere di seguito il nome del prodotto.

.....

Parti di ricambio

Per ordinare parti di ricambio per questo prodotto, visitare il nostro sito web globber.com

Lütfen talimatları ileride başvurmak için saklayın.
NF-EN-71

TÜRKÇE

Uyarı! Koruyucu ekipman giyilmelidir. Trafikte kullanılmaz. Lütfen montajdan ve oyuncağı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Ürünü ambalajından çıkarırken ve monte ederken dikkatli olun.

Bu oyuncak sorumlu bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.

Oyuncağı çocuğunuza vermeden önce oyun için gerekli olmayan tüm parçaları çıkarın.

Uyarı! Ürünün devrilmesine neden olacağı için bisiklet kadrosunun arkasına basmayın veya üzerinde durmayın.

Uyarı! 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Ürün bu yaştaki/kilodaki bir çocuk için yeterli dayanıklılığa sahip değildir. Uyarı! Ürünü sürerken çocuğun ayaklarının yere serbestçe temas edebildiğinden emin olun. Yağmurlu günlerde veya ıslak zeminlerde kullanmayın. Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

2'si 1 arada LEARNING TRIKE (ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET modu) nasıl monte edilir:

1. Ön tekerleklerin alın borusunu 2'si 1 arada LEARNING TRIKE'nin kadrosuna yerleştirin.
2. Gidon sapını ön tekerleklerin alın borusuna takın; gidonun sapını aşağı doğru itin. Gidonun doğru yönde yerleştirildiğinden ve gidonu içeri ittiğinizden emin olun. Gidonu yukarı çekerek güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
3. Seleyi takmak için selenin yan tarafındaki topuzu sökün, seleyi LEARNING TRIKE'nin kadrosuna takın. Ardından deliklerden biriyle hizalanana kadar seleyi aşağı veya yukarı doğru itin. Topuzu sıkın. Sele 2 yüksekliğe (25,4 cm; 26,7 cm) ayarlanabilir.
4. Arka tekerlekleri takmak için geniş arka tekerleklerin alt grubunu LEARNING TRIKE'nin kadrosuna takın. Kadronun yan tarafındaki siyah basmalı düğmenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Doğru konuma geldikten sonra, arka tekerleklerin alt grubunu çekerek sabitlendiğinden emin olun.
5. Pedalları takmak için ön tekerlek göbeğindeki kırmızı tekerlek çıkarma tırnağını basılı tutun, pedaldaki yuva ile göbekteki kılavuzu hizalayarak pedalı göbeğe takın, tırnağı bırakın ve pedalı itin (bir tık sesi duyana kadar). Bu işlemi diğer tekerlek için tekrarlayın. Pedalların yerine sıkıca kilitlendiğini kontrol edin.

ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET modundan YÜRÜME BİSİKLETİ moduna geçiş:

1. Arka tekerlek alt grubunu çıkarmak için LEARNING TRIKE kadrosunun gövdesinin yanındaki basmalı düğmeye basın. Arka tekerleklerin alt grubunu LEARNING TRIKE'nin kadrosundan çekip çıkarın.
2. Çift genişlikli arka tekerlek alt grubunu LEARNING TRIKE'nin kadrosuna takın. Kadronun yan tarafındaki siyah basmalı düğmenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
3. Ön tekerleğin her iki yanındaki kırmızı düğmeye basarak pedalları çıkarın. Ürün kullanılmadığında kaybolmamaları için pedalları arka tekerlek alt grubunun tabanında saklayabilirsiniz.

Genel kullanım talimatları:

- Kullanımdan önce ürünün uygun şekilde monte edildiğinden emin olun. Tüm bağlantı elemanlarını kontrol edin: Ebeveyn kolu, ayak dayanağı, sele ve gidon doğru şekilde ayarlanmalı ve kilitleme mekanizmalarının güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olunmalıdır. Potansiyel olarak tehlikeli parçaların veya koşulların olup olmadığını belirlemek için çocuklar binmeden önce ürünü kontrol edin.
- Çocuklar bu ürünü sürerken bir yetişkinin gözetiminde olmalıdır. Çocuklara güvenli sürüş konusunda bilgi vermek için özel dikkat gösterilmelidir.
- Umuma açık karayollarında kullanmayın; düz ve çakılsız alanlarda (oyun alanları, meydanlar, asfalt yollar vb.) kullanıma uygundur.
- Bu ürünü merdiven yakınında, yokuşta, yolda veya ıslak yüzeyde kullanmayın.
- Çocuğunuz büyüdükçe ve daha fazla hareket kabiliyeti kazandıkça tehlike potansiyeli de artar. Evde, çok alçakta asılı olan ve kırılabilecek çerçevelerin veya aynaların çıkarıldığından ve çarpma durumunda düşebilecek herhangi bir nesne olmadığından emin olun. Köşe masası da bir tehlike teşkil edebilir.
- Ürüne bir seferde birden fazla kişinin binmesine izin vermeyin.
- Ürünü kullanırken çocuğun kıyafet ve uygun ayakkabı giydiğinden emin olun.
- Doğru kontrol için sürücünün her iki elini de gidonun üzerinde tuttuğundan emin olun.
- Sürücünün işitme ve görüşüne engel olan veya ürünün çalışmasını engelleyen herhangi bir şey giymesine izin vermeyin.
- Bu ürün, kullanıcının ve üçüncü şahısların yaralanmasına neden olabilecek düşme veya çarpışmaları önlemek için beceri gerektirdiğinden dikkatli kullanılmalıdır.
- Uyarı! Koruyucu ekipman giyilmelidir. Trafikte kullanılmaz. Her zaman güvenlik ekipmanı (kask, dirseklik, dizlik, eldiven) kullanın.
- Uyarı! Bu oyuncağın freni yok.

Frenleme:

Ürün ayaklarla yavaşlatılabilir. Çocuk yürümeyi/pedal çevirmeyi bırakarak ürünün hareketini durdurabilir. Lütfen çocuğunuzun yaptığı hızdan her zaman durabilmesine ve uygun ayakkabılar giymesine dikkat edin.

Bakım ve güvenlik:

- Güvenlik kontrolleri: Özellikle tekerlekler, sele ve gidon gibi gevşek veya yerinden çıkmış parçaları tespit etmek için ürünü periyodik olarak kontrol edin.
- Periyodik olarak yapılan temizlik ürünün ömrünü uzatır. Kirlenmişse ürünü kuru bir bezle silin.
- Aşınma ve kopma olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Parçaların bozuk veya hasarlı olmadığından emin olmak için düzenli olarak kontrol edin, böyle bir durumda bu ürünü kullanmayı bırakın.
- Düzenli kontroller kazaları önleyebilir.

Ek bilgiler

Sorularınız ve istekleriniz için lütfen contact@globber.com adresinden bize ulaşın.

GARANTİ

Üretici, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre için üretim hatası içermediğini garanti eder. Bu sınırlı garanti, normal aşınma ve yıpranmayı, lastikleri, boruları, kabloları ya da hatalı montaj, bakım veya depolamadan kaynaklı herhangi bir hasarı, arızayı veya zararı kapsamaz. Bu sınırlı garanti, aşağıdaki durumlarda geçersiz olur:

- Ürün eğlence veya ulaşım dışında herhangi bir başka amaçla kullanılırsa;
- Herhangi bir şekilde modifiye edilirse;
- Kiralanırsa

Üretici, bu ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan arızi veya dolaylı olarak oluşan zarar veya hasarlardan sorumlu değildir. Globber uzatılmış bir garanti sunmamaktadır. Uzatılmış bir garanti satın aldıysanız garantinin satın alındığı mağaza tarafından onaylanması gerekir. Kayıtlarınız için orijinal satış faturanızı bu kılavuzla birlikte saklayın ve aşağıya ürün adını yazın.

.....

YEDEK PARÇALAR

Bu ürün için yedek parça siparişi etmek üzere globber.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Сохраните инструкцию для использования в будущем.
NF-EN-71

РУССКИЙ

Предупреждение! Необходимо использовать защитное снаряжение. Не использовать на дорогах общего пользования. Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием