



*made with love* ♥



- EN** INSTRUCTIONS FOR USE
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- FR** MODE D'EMPLOI
- DE** GEBRAUCHSANWEISUNG
- ES** INSTRUCCIONES DE MANEJO
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- IT** ISTRUZIONI PER L'USO
- PL** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- AR** تعليمات الاستخدام
- CT** 使用說明
- CN** 使用说明
- CS** NÁVOD K POUŽITÍ
- SK** INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

**KIDS TEDDY  
BENCH**

[www.childhome.com](http://www.childhome.com)

# INSTRUCTIONS FOR USE

## IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



### SAFETY INSTRUCTIONS

1. WARNING! To avoid danger of suffocation remove plastic cover before using this article. This cover shall be destroyed or kept away from children.
2. WARNING! If this product is located under a window, it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
3. WARNING! Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the product.
4. WARNING! Do not place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
5. WARNING! Do not use the product if any part is broken, torn or missing. Do not use spare parts other than those approved by the manufacturer.
6. Use only on a firm ground which is horizontal, level and dry.
7. Additional or replacement parts should be obtained from Childhome.
8. The manufacturer's warranty is not transferable and may therefore only be invoked by the first owner.
9. WARNING! Never leave the child unattended.
10. WARNING! The product is intended for children from 36 months.
11. Never move the product with a child in it.
12. Always check that the product can't lose its stability.
13. This product is conform EN17191:2020



### CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATION

14. Clean by wiping with a damp cloth.
15. Do not use corrosive products.
16. Solid wood furniture can change slightly in its appearance after a while: sunlight can alter the color, while fluctuations in atmospheric humidity can affect the surface treatment. However this does not affect the value, functionality or service life of the furniture.

# GEBRUIKSAANWIJZING

## BELANGRIJK! LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.



### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **WAARSCHUWING** Verwijder deze plastic verpakking voordat u dit artikel gaat gebruiken om verstikking te voorkomen. Deze verpakking moet worden vernietigd of buiten bereik van kinderen worden gehouden.
2. **WAARSCHUWING!** Als dit product zich onder een raam bevindt, kan het door het kind als opstapje worden gebruikt, waardoor het kind uit het raam kan vallen
3. **WAARSCHUWING!** Vergewis u van het gevaar indien u het product in de nabijheid van open vuurhaarden of extreme warmtebronnen plaatst.
4. **WAARSCHUWING!** Plaats dit product niet bij een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind zouden kunnen wurgen.
5. **WAARSCHUWING!** Het product kan niet meer gebruikt worden als een onderdeel stuk is, gescheurd of ontbreekt. Gebruik enkel reserve-onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant..
6. Alleen gebruiken op een stevige stabiele ondergrond die vlak, horizontaal en droog is.
7. Gebruik uitsluitend originele Childhome-reserveonderdelen.
8. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en kan daarom alleen door de eerste eigenaar worden ingeroepen.
9. **WAARSCHUWING!** Nooit uw kind zonder toezicht laten.
10. **WAARSCHUWING!** Het product is bestemd voor kinderen vanaf 36 maanden
11. Verplaats het product nooit met uw kind erin.
12. Opgelet als u iets aan het product hangt, zorg ervoor dat het product zijn stabiliteit nooit verliest.
13. Dit product is conform EN17191:2020



### AANBEVELINGEN VOOR SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

14. Reinigen met een vochtige doek met lauw water.
15. Geen gebruik van bijtende producten.
16. Massief hout kan van na verloop van tijd lichtjes wijzigen: zonlicht kan de kleur veranderen, schommelingen in luchtvochtigheid kunnen de oppervlaktebehandeling beïnvloeden. Dit doet echter niets af van de waarde, de functionaliteit of de levensduur van het meubel.

# MODE D'EMPLOI

## IMPORTANT ! LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.



### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque d'étouffement, retirer l'enveloppe protectrice en matériau plastique avant d'utiliser cet article. Il convient ensuite de détruire cette enveloppe ou de la garder à distance des enfants.
2. AVERTISSEMENT ! Si ce produit est situé sous une fenêtre, il peut être utilisé comme marchepied par l'enfant et le faire tomber par la fenêtre.
3. AVERTISSEMENT! Attention au danger de placer le produit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
4. AVERTISSEMENT ! Ne placez pas ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
5. AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser le produit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant
6. Ne poser que sur une surface plane horizontale, ferme et sèche.
7. N'utilisez que les pièces de rechange de Childhome.
8. La présente garantie du fabricant n'est en aucun cas transférable, et peut uniquement être utilisée par le premier propriétaire du produit.
9. AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser un enfant sans surveillance
10. AVERTISSEMENT! Ce produit est destiné aux enfants de 36 mois
11. Ne déplacez jamais le produit d'enfant lorsque l'enfant est dedans.
12. Si vous accrochez quelque chose à le produit d'enfant, assurez-vous que le produit d'enfant ne perd pas sa stabilité.
13. Ce produit est conforme aux exigences de sécurité EN17191:2020



### RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

14. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
15. N'utilisez pas de produits mordants.
16. Le bois massif peut légèrement s'altérer au fil du temps : la lumière du soleil peut modifier sa couleur et les variations de l'humidité dans l'air peuvent influencer le traitement de surface. Mais cela ne change en rien la valeur, la fonctionnalité et la durée de vie du meuble.

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!



### SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. **WARNUNG** Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, ist diese Kunststoffhülle vor dem Gebrauch dieses Artikels zu entfernen. Diese Hülle sollte anschließend zerstört oder außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. **WARNUNG!** Wenn sich dieses Produkt unter einem Fenster befindet, kann es von einem Kind als Trittstufe benutzt werden und das Kind kann aus dem Fenster fallen.
3. **WARNUNG!** Seien Sie sich der Gefahr bewusst, wenn Sie das Produkt in die Nähe eines offenen Kaminfeuers oder extrem heißer Wärmequellen hinstellen.
4. **WARNUNG!** Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.
5. **WARNUNG!** Das Produkt kann nicht mehr benutzt werden, wenn ein Teil kaputt oder gerissen ist, oder fehlt. Benutzen Sie nur die Ersatzteile, die durch den Hersteller genehmigt werden.
6. Verwenden Sie den Ständer nur auf einem festen, waagerechten und trockenem Untergrund.
7. Verwenden Sie bitte nur originale Childhome-Ersatzteile.
8. Die Herstellergarantie ist nicht übertragbar und kann daher nur vom ersten Besitzer in Anspruch genommen werden.
9. **WARNUNG!** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
10. **ACHTUNG!** Das Produkt ist für Kinder von 36 Monaten
11. Bewegen Sie niemals das Produkt mit einem Kind drinnen.
12. Überprüfen Sie immer, ob der Das Produkt seine Stabilität nicht verlieren kann.
13. Dieses Produkt ist konform mit EN17191:2020



### REINIGUNGS- UND WARTUNGSEMPFEHLUNGEN

14. Reinigen mit einem mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch.
15. Keine ätzenden Produkte benutzen.
16. Massives Holz kann nach einiger Zeit leichte Änderungen aufzeigen: das Sonnenlicht kann die Farbe ändern, Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können die Oberflächenbehandlung beeinflussen. Dies beeinträchtigt allerdings nicht den Wert, die Funktionsfähigkeit oder die Lebensdauer des Möbels.

# INSTRUCCIONES DE MANEJO

## ¡¡IMPORTANTE! SIGA RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS COMO FUTURA REFERENCIA.



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. ¡ADVERTENCIA! Para evitar el peligro de asfixia, debe quitarse esta funda de plástico antes de usar este artículo. Dicha funda debe destruirse alejada de los niños.
2. ¡ADVERTENCIA! Si este producto se encuentra debajo de una ventana, puede ser utilizado como escalón por el niño y provocar su caída por la ventana.
3. ¡ADVERTENCIA! Atención ao risco de fontes de calor intenso, tais como irradiadores de barras, aquecedores a gás, etc. nas proximidades del producto.
4. ¡ADVERTENCIA! No coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan estrangular al niño.
5. ¡ADVERTENCIA! El producto não deve ser utilizada se alguma parte da mesma estiver partida, em falta ou rasgada. Utilice únicamente recambios aprobados por el fabricante.
6. Utilizar solamente sobre un suelo horizontal, nivelado y seco.
7. Emplee sólo las piezas de recambio originales de Childhome.
8. La garantía del fabricante es intransferible y, por lo tanto, solo podrá ser utilizada por el primer propietario.
9. ¡ADVERTENCIA! No dejar nunca al niño desatendido .
10. ¡ADVERTENCIA! Este producto está diseñado para niños de 36 meses
11. No mueva el producto con el niño en ella.
12. Asegúrese siempre de que el producto no pierda estabilidad.
13. Este producto es conforme a la norma EN17191:2020



### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

14. Limpie pasando un trapo húmedo.
15. No utilice productos corrosivos.
16. Con el paso del tiempo, el aspecto de los muebles de madera maciza puede variar: la luz solar puede alterar el color, mientras que los cambios de humedad atmosférica pueden afectar al tratamiento de la superficie. Sin embargo, esto no afecta al valor, la funcionalidad o la vida útil del mueble.

# ВАЖНЫЙ! ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать риска удушья, удалите защитную пластиковую пленку перед использованием этого продукта. Этот конверт должен быть уничтожен или оставлен вдали от детей.
2. **ВНИМАНИЕ!** Если данное изделие расположено под окном, оно может быть использовано ребенком в качестве ступеньки и привести к падению ребенка из окна.
3. **ВНИМАНИЕ!** Помните о риске открытого пожара и других источников сильной жары, таких как электрические барные пожары, газовые пожары и т. Д. В непосредственной близости от продукта
4. **ВНИМАНИЕ!** Не размещайте это изделие рядом с окном, где шнуры от жалюзи или штор могут задушить ребенка.
5. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте, если детали повреждены или отсутствуют. Используйте только части, одобренные изготовителем.
6. Используйте только на твердой почве, которая горизонтальная, ровная и сухая.
7. Просьба использовать только оригинальные запасные части компании Childhome.
8. Гарантия производителя не подлежит передаче, и, следовательно, может быть вызван только первым владельцем
9. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
10. **ВНИМАНИЕ!** Продукт для детей от 36 месяцев
11. Не передвигайте продукт, когда в нем сидит ребенок.
12. Всегда проверяйте, продукт не потерял свою устойчивость.
13. Данный продукт соответствует стандарту EN17191:2020



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

14. Протирайте влажной тряпкой.
15. Не применяйте сильно действующих чистящих средств.
16. Твердая древесина со временем может незначительно ухудшиться: солнечный свет может изменить свой цвет, а изменение влажности в воздухе может повлиять на обработку поверхности. Но это не меняет стоимость, функциональность и срок хранения мебели.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## IMPORTANTE! SEGUIRE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN UTILIZZO FUTURO.



### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. **ATTENZIONE!** Per evitare il rischio di soffocamento, togliere l'involucro protettivo di materia plastica prima di utilizzare questo articolo. L'involucro dovrebbe essere distrutto o tenuto lontano dai bambini.
2. **ATTENZIONE!** Se questo prodotto si trova sotto una finestra, può essere usato come scalino dal bambino e provocare la sua caduta dalla finestra.
3. **ATTENZIONE!** Prestare attenzione ai rischi derivanti da fonti di forte calore quali stufe elettriche, a gas ecc. collocate in prossimità del prodotto.
4. **ATTENZIONE!** Non posizionare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde di tende o tapparelle potrebbero strangolare un bambino.
5. **ATTENZIONE!** Il prodotto non può essere utilizzato se uno dei suoi componenti è rotto, mancante o strappato. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvato dal costruttore.
6. Utilizzare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.
7. Usare esclusivamente ricambi originali Childhome.
8. La garanzia del produttore non è trasferibile e pertanto solo il primo proprietario può usufruirne.
9. **ATTENZIONE!** Non lasciare mai il vostro bambino incustodito.
10. **ATTENZIONE!** Il prodotto è destinato a bambini da 36 mesi.
11. Mai spostare il prodotto con il bambino all'interno.
12. Controllare sempre che il prodotto non perda stabilità.
13. Questo prodotto è conforme a EN17191:2020



### CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

14. Pulire con un panno umido.
15. Non usare detergenti aggressivi.
16. Il legno massiccio può deteriorarsi leggermente nel tempo: la luce solare può cambiare colore e le variazioni di umidità nell'aria possono influenzare il trattamento superficiale. Ma questo non cambia il valore, la funzionalità e la durata dei mobili.



# WAŻNE! PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **OSTRZEŻENIE!** W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uduszenia, przed użyciem niniejszego wyrobu usunąć osłonę z tworzywa sztucznego. Osłona powinna zostać następnie zniszczona lub przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. **OSTRZEŻENIE!** Jeśli ten produkt znajduje się pod oknem, może zostać użyty przez dziecko jako stopień i spowodować wypadnięcie dziecka przez okno.
3. **OSTRZEŻENIE!** o ryzyku związanym z otwartym ogniem i innymi silnymi źródłami ciepła, jak piecyki elektryczne, piecyki gazowe itp., działającymi w pobliżu produktu
4. **OSTRZEŻENIE!** Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki od żaluzji lub zasłon mogłyby udusić dziecko.
5. **OSTRZEŻENIE!** Nie używać stojaka, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła, Używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta.
6. Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
7. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Childhome.
8. Gwarancja producenta nie jest zbywalna i mogą zatem być powoływane jedynie przez pierwszego właściciela.
9. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
10. **OSTRZEŻENIE!** produkt dla dzieci od 36 miesięcy
11. Nigdy przesunąć produktu z dzieckiem w środku.
12. Zawsze należy sprawdzić, że produktu nie może utracić stabilność.
13. Ten produkt jest zgodny z normą EN17191:2020



## ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI.

14. Czyść wilgotną szmatką.
15. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.
16. Drewno lite może z czasem ulegać nieznacznemu pogorszeniu: światło słoneczne może zmienić swój kolor, a zmiany wilgotności w powietrzu mogą wpływać na obróbkę powierzchni. Ale to nie zmienia wartości, funkcjonalności i trwałości mebli.

## تعليمات الاستخدام

**مهم! اقرأ واتبع هذه التعليمات بعناية واحفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.**



### تعليمات الأمان

١. تحذير! لتجنب خطر الاختناق ، قم بإزالة الغطاء البلاستيكي قبل استخدام هذه المادة. يجب إتلاف هذا الغطاء أو إبعاده عن متناول الأطفال
٢. تحذير! إذا كان هذا المنتج موجوداً أسفل نافذة ، فيمكن استخدامه كخطوة من قبل الطفل ويسبب سقوط الطفل من النافذة
٣. تحذير! كن على دراية بمخاطر الحرائق المفتوحة وغيرها من مصادر الحرارة الشديدة ، مثل حرائق القضبان الكهربائية ، وحرائق الغاز ، وما إلى ذلك بالقرب من المنتج
٤. تحذير! لا تضع هذا المنتج بالقرب من نافذة حيث يمكن أن تخنق حبال الستائر أو الستائر الطفل
٥. تحذير! لا تستخدم المنتج إذا كان أي جزء منه مكسوراً أو ممزقاً أو مفقوداً. لا تستخدم قطع غيار غير تلك المعتمدة من قبل الشركة المصنعة
٦. استخدم فقط على أرضية صلبة أفقية ومستوية وجافة
٧. Childhome. يجب الحصول على قطع غيار إضافية أو استبدال من
٨. ضمان الشركة المصنعة غير قابل للتحويل ، وبالتالي لا يجوز إلا للمالك الأول الاحتجاج به
٩. تحذير! لا تترك الطفل بدون رقابة
١٠. تحذير! المنتج مخصص للأطفال من سن ٣٦ شهراً
١١. لا تقم أبداً بنقل المنتج مع وجود طفل بداخله
١٢. تأكد دائماً من أن المنتج لا يمكن أن يفقد استقراره  
EN ١٧١٩١ : ٢٠٠٢ يتوافق هذا المنتج مع



### توصية التنظيف والصيانة

١٣. نظف بالمسح بقطعة قماش مبللة
١٤. لا تستخدم المنتجات المسببة للتآكل
١٥. أثاث الخشب الصلب يمكن أن يتغير قليلاً في مظهره بعد فترة: ضوء الشمس يمكن أن يغير اللون ، بينما التقلبات في الرطوبة الجوية يمكن أن تؤثر على معالجة السطح. لكن هذا لا يؤثر على قيمة الأثاث أو وظيفته أو مدة خدمته

# 使用說明 重要的!

## 仔細閱讀並遵循這些說明並保留 以供日後參考。



### 安全指導

1. **警告!** 為了避免窒息的危險,使用本產品前應先移走塑料包裝物,這些包裝物應被清除或遠離嬰幼兒童。
2. **警告!** 如果兒童座椅位於窗戶下,可能會被孩子用作台階並導致孩子從窗戶跌落
3. **警告!** 請注意產品附近的明火和其他熱源,如電子爐,燃氣爐等
4. **警告!** 請勿將本產品放置在百葉窗或窗簾的繩索附近,可能會勒死孩子
5. **警告!** 如果任何部件損壞、撕裂或丟失,請勿使用該產品。不要使用認可的製造商以外的備用零件。
6. 只能在平坦、水平和乾燥的地面上使用。
7. 應從CHILDHOME獲得額外或替換零件
8. 製造商的保修不可轉讓,因此只能由製造商援引第一個所有者。
9. **警告!** 不要離開無人照看的兒童!
10. **警告!** 該產品適用於 36 個月以上的兒童。
11. 切勿當有兒童在裡面時移動本產品。
12. 經常檢查椅子有否失去穩定性。
13. 本產品符合 EN17191:2020



### 清潔和維護建議

14. 用濕布擦拭清潔。
15. 不要使用腐蝕性產品。
16. 實木家具在使用過程中外觀會略有變化: 陽光可以改變顏色,而大氣濕度的波動會影響表面 療程。但是,這不會影響產品的價值、功能或使用壽命

# 使用说明

## 重要的!

### 仔细阅读并遵循这些说明并保留以供日后参考。



#### 安全指导

1. **警告!** 为了避免窒息的危险,使用本产品前应先移走塑料包装物,这些包装物应被清除或远离婴幼儿。
2. **警告!** 如果儿童座椅位于窗户外,可能会被孩子用作台阶并导致孩子从窗户跌落
3. **警告!** 请注意产品附近的明火和其他热源,如电子炉,燃气炉等
4. **警告!** 请勿将本产品放置在百叶窗或窗帘的绳索附近,可能会勒死孩子
5. **警告!** 如果任何部件损坏、撕裂或丢失,请勿使用该产品。不要使用认可的制造商以外的备用零件。
6. 只能在平坦、水平和干燥的地面上使用。
7. 应从CHILDHOME获得额外或替换零件
8. 制造商的保修不可转让,因此只能由制造商援引第一个所有者。
9. **警告!** 不要离开无人照看的儿童!" ;
10. **警告!** 该产品适用于 36 个月以上的儿童。
11. 切勿当有儿童在里面时移动本产品。
12. 经常检查椅子有否失去稳定性。
13. 本产品符合 EN17191:2020



#### 清洁和维护建议

14. 用湿布擦拭清洁。
15. 不要使用腐蚀性产品。
16. 实木家具在使用过程中外观会略有变化:阳光可以改变颜色,而大气湿度的波动会影响表面 疗程。但是,这不会影响产品的价值、功能或使用寿命

# NÁVOD K POUŽITÍ

## DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY, A ULOŽTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. VAROVÁNÍ OBAL zničte nebo odstraňte z dosahu dětí. NEBEZPEČÍ udušení!
2. VAROVÁNÍ! Pokud je tento výrobek umístěn pod oknem, může jej dítě použít jako schůdek a způsobit jeho pád z okna.
3. VAROVÁNÍ! Vyvarujte se nebezpečí jiných silných zdrojů tepla, jako jsou elektrická topná tělesa, plynové ohříváče atd., v těsné blízkosti postýlky.
4. VAROVÁNÍ! Neumisťujte tento výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo závěsů mohly dítě uškrtit.
5. VAROVÁNÍ! Výrobek nemůže být používána, pokud je jakákoli její část zlomená, zničená nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
6. Používejte pouze na pevné podlaze, která je vodorovná a suchá.
7. Používejte prosím pouze originální náhradní díly značky Childhome.
8. Záruka výrobce je nepřenosná, a proto může být uplatněna pouze na prvního majitele.
9. VAROVÁNÍ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
10. VAROVÁNÍ! Výrobek pro děti od 36 měsíců
11. Nikdy s výrobek nehýbejte, pokud je v ní dítě.
12. Kontrolujte, zda výrobek je stabilní.
13. Tento výrobek odpovídá EN17191: 2020



### DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU.

14. Očistěte ji vlhkým hadříkem.
15. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
16. Masivní dřevo se může časem mírně zhoršovat: sluneční světlo může změnit barvu a změny vlhkosti ve vzduchu mohou ovlivnit povrchovou úpravu. To však nemění hodnotu, funkčnost a trvanlivost nábytku.

# INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

## DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY A ULOŽTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.



### BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. VAROVANIE! – Pred použitím tohto výrobku odstrániť plastový povlak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu udusením. tento povlak sa má zničiť alebo uložiť mimo dosahu detí.
2. VAROVANIE! Ak je tento výrobok umiestnený pod oknom, dieťa ho môže použiť ako schodík a spôsobiť, že dieťa vypadne z okna.
3. VAROVANIE! Vyvarujte sa nebezpečia iných silných zdrojov tepla, ako sú elektrické vykurovacie telesá, plynové ohrievače atď., v tesnej blízkosti postieľky.
4. VAROVANIE! Neumiestňujte tento výrobok v blízkosti okna, kde by šnúry od žalúzií alebo závesov mohli dieťa uškrtiť.
5. VAROVANIE! Tento výrobok sa nemôže používať, pokiaľ je akákoľvek jej časť zlomená, zničená alebo chýba. Používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.
6. Používajte len na pevnom, vodorovnom a suchom podklade.
7. Prosím, používajte iba originálne náhradné diely značky Childhome.
8. Záruka výrobcu je neprenosná, a preto môže byť uplatnená iba na prvého majiteľa.
9. VAROVANIE! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
10. VAROVANIE! Výrobok pre deti od 36 mesiacov
11. Nikdy výrobok nehýbte, pokiaľ je v nej dieťa.
12. Vždy kontrolujte, či je výrobok stabilná.
13. Tento výrobok vyhovuje norme EN17191: 2020



### ODPORÚČANIA PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU

14. Čistite poutieraním navlhčenou handričkou.
15. Nepoužívajte korózne výrobky.
16. Vzhľad nábytku z masívneho dreva sa môže pri používaní mierne zmeniť: slnečné svetlo môže pozmeniť farbu, zatiaľ čo zmeny atmosférickej vlhkosti môžu povrch materiálu. Tieto zmeny ale neovplyvňujú hodnotu, funkčnosť alebo životnosť nábytku.





*made with love* ♥

**CHILDHOME**  
NEERVELD 13 B – 2550 KONTICH – BELGIUM  
E-MAIL : INFO@CHILDHOME.COM

LAST UPDATE: 28/03/2022

**[www.childhome.com](http://www.childhome.com)**