




User Manual
Plush night light

flow
AMSTERDAM



Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
Batchnumber: **YYYY-BB**

Please find the following languages inside
EN, NL, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, SE, SK, PL, PT



User Manual


Plush Night Light

EN

This manual is suitable for the following products:

Article number	Name	Color
1975027	Milo	Oat
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grey

Manufactured and distributed by:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



DESIGNED IN THE NETHERLANDS BY FLOW AMSTERDAM

How does the night light work?

Press the button once to turn the device on, press the button again until you see the desired color mode:

1. White (low intensity)
2. White (high intensity)
3. Red (low intensity)
4. Red (high intensity)
5. Off

Charging

Connect the night light with the USB-C cable to a 5V USB port:

- When charging: a green indication LED is blinking.
- When charging is done: the green indication LED will stay ON.
- When battery is low (<10%): red LED is blinking.
- When the battery is being charged while having a low battery (<10%): red LED is blinking.

Timer function:



1. The light will shut off automatically after being inactive for 15 minutes.
2. Hold the button 5 seconds until the light blinks twice: Timer function is now de-activated.
3. Hold the button again for 5 seconds until the light blinks 2 times: Timer function is now activated.

Note: The settings will reset when the light is shut OFF.

Use the night light with the plush toy

the night light is kept in place by an elastic band in the plush toy. Remove the night light before machine washing the plush toy.

Safety information

- Read these user-instructions before using the plush night light. Store this manual for future reference.
- Do not disassemble the light unit.
- Keep the product away from water. It is intended for indoor use only.
- Clean the night light with a soft wet cloth, do not use chemical, corrosion or detergent products.
- This toy contains batteries that are non-replaceable.
- Only connect this product to equipment bearing either of the following symbols:  or .

General information

Energy source
Rechargeable battery (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.30W
USB-C cable included

Light
2 color LED

Charging time
2 hours

Operating time
10-20 hours



Do not discard as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Manufactured in China.

Gebruikershandleiding


Knuffellampje

NL

Deze handleiding is geschikt voor de volgende producten:

Artikelnummer	Naam	Kleur
1975027	Milo	Oat
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grijs

Productie en distributie door:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



ONTWORPEN IN NEDERLAND DOOR FLOW AMSTERDAM

Hoe werkt het nachtlampje?

Druk eenmaal op de knop om het lampje aan te zetten. Druk nogmaals op de knop, tot je de gewenste kleur modus ziet:

1. Wit (lage intensiteit)
2. Wit (hoge intensiteit)
3. Rood (lage intensiteit)
4. Rood (hoge intensiteit)
5. Uit

Opladen

Verbind het nachtlampje met de USB-C kabel aan een 5V USB poort.

- Lamp wordt opgeladen: groen LED knippert.
- Lamp is klaar met laden: groene LED staat aan.
- Batterij is bijna leeg(<10%): rode LED knippert.
- Lamp wordt opgeladen bij lage batterij spanning (<10%): rode LED knippert



Timer function:

1. Het lampje gaat automatisch uit na 15 minuten
 2. Houd de knop 5 seconden ingedrukt tot de lamp twee keer knippert: Timer functie is nu uitgeschakeld.
 3. Houd de knop nogmaals 5 seconden ingedrukt, de lamp knippert nu vier keer: Timer functie is nu weer ingeschakeld.
- Opmerking: bij uitschakelen worden instellingen gewist.

Gebruik het nachtlampje met de knuffel

Het lampje wordt op zijn plaats gehouden door een elastiek in de knuffel. Verwijder het nachtlampje voordat je de knuffel in de wasmachine wast.

Veiligheidsinformatie

- Lees deze instructies voor gebruik van het nachtlampje. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
- Haal de lichtbasis niet uit elkaar
- Gebruik het nachtlampje niet in het water.
- Alleen voor binnen gebruik.
- Maak de lamp schoon met een zachte natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
- Dit product bevat niet vervangbare batterijen.
- Verbind dit product alleen met producten die de volgende symbolen bevatten:  of .

Algemene informatie

Energiebron
Oplaadbare batterij (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.30W
Inclusief USB-C kabel

Licht
2 kleuren LED

Oplaadtijd
2 uur

Brandduur
10-20 uur



Niet als ongesorteerd afval weggooien, maar naar gescheiden inzamelpunten brengen teruggewinning en recycling.

Vervaardigd in China.


Bedienungsanleitung Plüsch-Nachtlicht

DE

Dieses Handbuch ist für folgende Produkte geeignet:

Artikelnummer	Name	Farbe
1975027	Milo	Hafer
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grau

Hergestellt und vertrieben von:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



DESIGNED IN DEN NIEDERLANDEN VON FLOW AMSTERDAM

Wie funktioniert das Nachtlicht?

Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Taste erneut, bis der gewünschte Farbmodus angezeigt wird:

1. Weiß (geringe Intensität)
2. Weiß (hohe Intensität)
3. Rot (geringe Intensität)
4. Rot (hohe Intensität)
5. Aus

Aufladen

Verbinden Sie das Nachtlicht über das USB-C Kabel mit einem 5V USB Port:

- Während dem aufladen: eine grüne LED blinkt.
- Wenn die Batterie geladen ist: die grüne LED ist dauerhaft an.
- Wenn die Batterie schwach ist (<10%): rote LED blinkt
- Wenn sie geladen wird während die Batterie schwach ist (<10%): rote LED blinkt.

Timer Funktion

1. Das Licht schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.
 2. Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt: die Timer Funktion ist nun deaktiviert.
 3. Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt: die Timer Funktion ist nun aktiviert.
- Hinweis: Diese Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Benutze das Nachtlicht mit dem Plüschtier

Das Nachtlicht wird durch ein Gummiband im Plüschtier an Ort und Stelle gehalten. Entfernen Sie das Nachtlicht, bevor Sie das Plüschtier in der Maschine waschen.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Nutzeranweisungen bevor Sie das Nachtlicht nutzen. Heben Sie diese Anleitung für zukünftige Einsicht auf.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser. Es ist für den nur für den Innengebrauch gedacht.
- Reinigen Sie das nacht mit einem weichen, feuchten Tuch. Nutzen Sie keine chemischen-, korrosiven- oder Reinigungsprodukte.
- Nur mit dem Anschluss nutzen, der dem Gerät beiliegt.
- Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind,
- Schließen Sie dieses Produkt nur an Geräte an, die eines der folgenden Symbole tragen: oder

Generelle informationen

Stromzufuhr
Akku (800mAh)
DC 5V 500 mA
0,30W
USB-C kabel liegt bei

Licht
2 farben LED

Ladedauer
2 stunden

Betriebsdauer
10-20 stunden



Nicht als unsortierten Abfall entsorgen, sondern getrennten Sammelstellen zuführen Verwertung und Recycling.

Hergestellt in China.


Brugervejledning Plys natlys

DK

Denne manual er velegnet til følgende produkter:

Artikel nummer	Navn	Farve
1975027	Milo	havre
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grå

Fremstillet og distribueres af:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



DESIGNET I HOLLAND AF FLOW AMSTER- DAM

Hvordan virker natlampen?

Tryk én gang på knappen for at tænde enheden, tryk på knappen igen, indtil du ser den ønskede farvetilstand:

1. Hvid (lav intensitet)
2. Hvid (høj intensitet)
3. Rød (lav intensitet)
4. Rød (høj intensitet)
5. Slukket

Opladning

Tilslut natlyset med et USB-C kabel til en 5V USB-port:

- Under opladning: vil en grøn lysdiode blinke.
- Når opladningen er færdig: vil den grønne lysdiode være tændt.
- Når batterikapaciteten er lav (<10%): vil en rød lysdiode blinke.
- Hvis du oplader samtidig med at batterikapaciteten er lav (<10%: en rød lysdiode vil blinke).

Timer funktion

1. Lyset slukkes automatisk efter 15 minutters inaktivitet
 2. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil lyset blinker to gange: Den timer funktion er nu deaktiveret.
 3. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil lyset blinker 4 gange: Den timer funktion er nu aktiveret.
- Bemærk: Indstillingerne nulstilles, når lyset er SLUKKET.

Brug natlampen med plyslegetøjet

natlyset holdes på plads af en elastik i plyslegetøjet. Fjern natlyset, før du vasker plyslegetøjet i maskine.

Sikkerhedsinformation

- Læs brugervejledningen, før du bruger natlampen. Opbevar brugervejledningen til senere brug.
- Du må IKKE skille produktet ad.
- Hold produktet væk fra vand. Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Du skal rense natlyset med en blød våd klud, brug ikke kemiske, korrosion eller vaske- og rengøringsmidler.
- Må kun bruges sammen med den strømforsyning, der fulgte med natlampen.
- Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Tilslut kun dette produkt til udstyr, der bærer et af følgende symboler: eller .

Generelle informationer

Strømkilde
Genoplade ligt batteri(800mAh)
DC 5V 500 mA
0,30W
USB-C kabel medfølger

Lys
2 farvet LED

Opladningstid
2 timer

Driftstid
10-20 timer



Må ikke bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til særskilte indsamlingssteder for genvinding og genanvendelse.

Fremstillet i Kina.

Manual


Luz nocturna de felpa

ES

Este manual es adecuado para los siguientes productos:

Número de artículo	Nombre	Color
1975027	Milo	Avena
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Gris

Fabricado y distribuido por:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



DISEÑO EN LOS PAÍSES BAJOS POR FLOW AMSTERDAM

¿Cómo funciona esta lámpara de noche?

Presione el botón una vez para encender el dispositivo, presione el botón nuevamente hasta que vea el modo de color deseado.

1. Blanco (baja intensidad)
2. Blanco (alta intensidad)
3. Rojo (baja intensidad)
4. Rojo (alta intensidad)
5. Apagado

Carga

Conecta la luz nocturna con el cable USB-C a un puerto USB de 5 V:

- Durante la carga, el LED verde parpadea.
- Cuando la carga ha terminado el LED verde permanece encendido.
- Cuando la batería está baja (<10%), el LED rojo parpadea.
- Mientras se está cargando con la batería baja (<10%), el LED rojo parpadea.

Función Temporizador

1. La luz se apagará automáticamente después de estar inactivo durante 15 minutos.
 2. Mantenga el botón presionado durante 5 segundos, hasta que la luz parpadee dos veces: la función TemporizadorF ahora está desactivada.
 3. Mantenga el botón presionado otra vez durante 5 segundos, hasta que la luz parpadee dos veces: la función Temporizador ahora está activada.
- Nota: Los ajustes se resetearán cuando la luz se apaga.

Usa la luz nocturna con el peluche.

La luz nocturna se mantiene en su lugar mediante una banda elástica en el peluche. Retire la luz nocturna antes de lavar el peluche a máquina.

Información de seguridad

- Lee estas instrucciones antes de utilizar la lámpara de noche. Guarda el manual para futuras consultas.
- El producto no se debe desmontar.
- El producto debe mantenerse alejado del agua.
- Está diseñado para uso en interiores solamente.
- Para limpiar la luz nocturna utiliza un paño suave húmedo. No utilices productos químicos, corrosivos o detergentes.
- Solo se puede utilizar con la fuente de alimentación que viene junto con la lámpara de noche.
- Este juguete contiene baterías que no son reemplazables
- Conecte este producto únicamente a equipos que lleven cualquiera de los siguientes símbolos: o

Información general

Fuente alimentación
Batería recargable (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.30W
Cable USB-C incluido

Luz
2 colores LED

Tiempo de carga
2 horas

Tiempo de funcionamiento
10-20 horas



No lo deseche como desecho sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recolección separadas para su recuperación y reciclaje.

Fabricado en China


Käyttöohje Pehmeä yövalo

FI

Tämä käsikirja soveltuu seuraaviin tuotteisiin:

Artikkelinumero	Nimi	väri
1975027	Milo	Kaura
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Harmaa

Valmistaja ja jakelija:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



FLOW AMSTERDAM SUUNNITELLUT ALANKOMAISSA.

Miten yövalo toimii?

Paina painiketta kerran kytkeäksesi laitteen päälle, paina painiketta uudelleen, kunnes näet haluamasi väritilan:

1. Valkoinen (matala intensiteetti)
2. Valkoinen (korkea intensiteetti)
3. Punainen (matala intensiteetti)
4. Punainen (korkea intensiteetti)
5. Pois päältä

Lataus

Liitä pölli 5V:n USB-liittimeen USB-C johdolla:

- Kun lataat: vihreä LED-valo vilkkuu
- Kun lataus on valmis: vihreä LED-valo on päällä
- Kun virta on vähissä (alle 10 %): punainen LED-valo vilkkuu
- Kun virta on vähissä ja laitetta laitaa (alle 10 %): punainen LED-valo palaa.

ajastin toiminto

1. Valo sammuu automaattisesti laitteen oltua poissa käytöstä 15 minuutin ajan.
2. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu kahdesti: ajastin toiminto on nyt poistettu käytöstä.
3. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu 2 kertaa: ajastin toiminto on nyt otettu käyttöön.

Huomaa: Asetukset nollautuvat, kun valo suljetaan POIS.

Käytä yövaloa pehmolelun kanssa

yövalo pysyy paikallaan pehmolelun kuminauhalla. Poista yövalo ennen pehmolelun konepesua.

Turvallisuustiedot

- Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät yövaloa. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.
- Älä pura tuotetta.
- Pidä tuote erillään vedestä. Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Puhdista yövalo kostealla ja päällystetyllä kankaalla. Älä käytä kemikaaleja, syövyttäviä tuotteita tai pesuaineita.
- Käytä ainoastaan yövalon mukana tulevaa virtalähdettä.
- Tämä lelu sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa
- Liitä tämä tuote vain varusteisiin, joissa on jompikumpi seuraavista symboleista: tai .

Yleistiedot

Virtalähde
Ladattava paristo (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.30W
USB-C kaapeli mukana

Valo
2 väriLED

Latausaika
2 tuntia

Käyttöaika
10-20 tuntia



Älä hävitä lajittelemattomana jätteenä, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen talteenottoa ja kierrätystä varten.

Valmistettu Kiinassa

Manuel


Veilleuse en peluche

FR

Ce manuel convient aux produits suivants

Numéro de l'article	Nom	couleur
1975027	Milo	Avoine
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Gris

Fabriqué et distribué par:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



CONÇU DANS LES PAYS-BAS PAR FLOW AMSTERDAM

Comment fonctionne cette veilleuse ?

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton jusqu'à ce que vous voyiez le mode de couleur souhaité:

1. Blanc (faible intensité)
2. Blanc (haute intensité)
3. Rouge (faible intensité)
4. Rouge (haute intensité)
5. Désactivé

Chargement

Connectez la veilleuse avec le câble USB-C à un port USB 5 V :

-Lors de la charge : une LED d'indication verte clignote.

-Lorsque le chargement est terminé : la LED d'indication verte s'allume.

-Lorsque la batterie est faible (<10%) : la LED rouge clignote.

-Lorsque la chouette est en charge mais que la batterie est faible (<10% : la LED rouge clignote).

Fonction minuteur

1. Le voyant s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
2. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois: la fonction minuteur est maintenant désactivée.
3. Maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 2 fois: La fonction minuteur est maintenant activée.

Remarque: Les paramètres seront réinitialisés lorsque le voyant est éteint.

Utilisez la veilleuse avec la peluche

la veilleuse est maintenue en place par un élastique présent dans la peluche. Retirez la veilleuse avant de laver la peluche en machine.

Information de sécurité

-Lisez ces instructions avant d'utiliser la lumière de nuit. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.



-Ne démontez pas le produit.

-Gardez le produit à l'écart de l'eau. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement.

-Nettoyer la veilleuse avec un chiffon doux et humide, ne pas utiliser de produits chimiques, corrosifs ou détergents.

-A n'utiliser qu'avec l'alimentation fournie avec la veilleuse.

- Ce jouet contient des piles non remplaçables

- Ne connectez ce produit qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :  ou .

Informations générales

Source d'énergie
Batterie rechargeable (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.30W
Câble USB-C inclus

Lumière
2 LED de couleur

Temps de charge
2 heures

Temps de fonctionnement
10-20 heures



Ne pas jeter en tant que déchet non trié mais doit être envoyé à des installations de collecte séparées pour récupération et recyclage.

Fabriqué en Chine.

Használati utasítás


Plüss éjszakai lámpa

HU

Ez a kézikönyv az alábbi termékekre alkalmas:

Cikkszám	Név	szín
1975027	Milo	Zab
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Szürke

A termék gyártója és forgalmazója:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



A LÁMPÁT A HOLLANDIAI FLOW AMSTERDAM TERVEZTE.

Hogyan működik az éjjeli lámpa?

Nyomja meg egyszer a gombot a készülék bekapcsolásához, nyomja meg ismét a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt szín mód:

1. Fehér (alacsony intenzitású)
2. Fehér (nagy intenzitású)
3. Piros (alacsony intenzitású)
4. Piros (nagy intenzitású)
5. Ki

Feltöltés

Csatlakoztassa a éjjeli lámpa egy USB-C kábel segítségével egy 5V USB porthoz:

- Feltöltés közben: egy zöld LED villog.

- Ha az akku feltöltődött: a zöld LED folyamatosan világít.

- Ha az akku feltöltöttsége alacsony: (<10%): egy piros LED villog.

- Ha a készülék feltöltés alatt van, miközben az akku feltöltöttsége alacsony (<10%): piros LED villog.

időzítő funkció

1. 15 perc inaktivitást követően a jelzőfény automatikusan kikapcsol.
2. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, míg a fény kétszer nem villan: Az időzítő funkciót ezzel kikapcsolta.
3. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, míg a fény négyszer nem villan: Az időzítő funkciót ezzel bekapcsolta.

Megjegyzés: Ha a jelzőfény kikapcsol, a beállítások alaphelyzetre állnak vissza.

Használja az éjszakai lámpát a plüssjátékkal

az éjszakai lámpát egy rugalmas szalag tartja a helyén a plüssjátékban. Távolítsa el az éjszakai lámpát a plüssjáték gépi mosása előtt.

Biztonsági előírások

- Olvassa el a használati útmutatót az éjjeli lámpa használatba vétele előtt. Az útmutatót őrizze meg.



- A terméket ne szedje szét.

- A termék víztől távol tartandó. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

- A éjjeli lámpa, nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, korróziót okozó termékeket vagy tisztítószereket.

- Csak a termékhez tartozó csatlakoztatót szabad használni.

- Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili

- Collegare questo prodotto solo a apparecchiatura recanti uno dei seguenti simboli:  vagy .

Általános információk

Áramellátás
Újratölthető elem (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.30W
USB-C kábel

Fény
2 színes LED

Feltöltési idő
2 óra
Üzemidő
10-20 óra



Ne dobja ki válogatlan hulladékként, hanem szelektív gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosítás és újrahasznosítás céljából.

Kínában gyártva.

Manuale


Luce notturna in peluche

IT

Questo manuale è adatto per i seguenti prodotti:

Numero dell'articolo	Nome	Colore
1975027	Milo	Avena
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grigio

Prodotto e distribuito da:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



Håndbok


Plysj nattlys

NO

Denne håndboken er egnet for følgende produkter:

Artikkel nummer	Navn	Farge
1975027	Milo	Havre
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grå

Produsert og distribuert av:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



DISEGNATO NEI PAESI BASSI DA FLOW AMSTERDAM

Come funziona il lumino da notte?

Premere il pulsante una volta per accendere il dispositivo, premere nuovamente il pulsante finché non viene visualizzata la modalità colore desiderata:

1. Bianco (bassa intensità)
2. Bianco (alta intensità)
3. Rosso (bassa intensità)
4. Rosso (alta intensità)
5. Spento

Caricamento

Collegare la luce notturna con il USB-C a un porto USB 5V:

- Durante il caricamento: un'indicazione verde LED lampeggia.

- Quando il caricamento è finito: l'indicazione verde LED sarà su ON.

- Quando la batteria è bassa (<10%): LED rosso sta lampeggiando.

- Durante il caricamento con una batteria bassa (<10%: LED rosso sta lampeggiando).

Funzione timer

1. La luce si spegnerà automaticamente dopo essere stata inattiva per 15 minuti.
2. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia due volte: La funzione timer è ora disattivata.
3. Tenere premuto il nuovamente pulsante per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia 4 volte: La funzione timer è ora attivata.

Nota: Le impostazioni verranno ripristinate quando la luce viene spenta.

Usa la luce notturna con il peluche

la luce notturna è mantenuta in posizione da un elastico nel peluche. Rimuovere la luce notturna prima di lavare il peluche in lavatrice.

Informazioni sulla sicurezza

- Leggi queste istruzioni sull'uso prima di usare il lumino da notte. Conserva questo manuale per futuri riferimenti.




- Non smontare il prodotto.

- Tieni il prodotto lontano dall'acqua. È ideato solo per l'uso interno.

- Pulisci la luce notturna con un panno soffice e bagnato, non usare prodotti chimici, corrosivi o detergenti.

- Usare solo con l'alimentatore incluso nel lumino di notte.

- Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili

- Collegare questo prodotto solo a apparecchiature recanti uno dei seguenti simboli:   .

Informazioni generali

Fonte alimentazione
Batteria ricaricabile (800mAh)
DC 5V 500 mA
0,30W
Cavo USB incluso

Luce
2 colore LED

Tempo di caricamento
2 ore

Tempo operativo
10-20 ore



Non smaltire come rifiuto indifferenziato ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

Prodotto in Cina.

DESIGNET I NEDERLAND AV FLOW AMSTERDAM

Hvordan fungerer nattlampen?

Trykk på knappen én gang for å slå på enheten, trykk på knappen igjen til du ser ønsket fargemodus:

1. Hvit (lav intensitet)
2. Hvit (høy intensitet)
3. Rød (lav intensitet)
4. Rød (høy intensitet)
5. Av

Lading

Koble nattlys med USB-C-kabelen til en 5V USB-port:

- Når den lader: en grønn LED-lampe blinker

- Når ferdigladet: den grønne LED-lampen skrus PÅ.

- Når batteri er lavt (<10%): rød LED-lampe blinker.

- Når den lader mens batteriet er lavt (<10%: rød LED-blinker).

tidtaker funksjon

1. Lyset blir skurr automatisk av etter 15 minutter med inaktivitet.
 2. Hold knappen inne i 5 sekunder til lyset blinker to ganger: tidtaker funksjonen er nå deaktivert.
 3. Hold knappen inne igjen i 5 sekunder til lyset blinker 4 ganger: tidtaker funksjonen er nå aktivert.
- Merknad: Innstillingene blir tilbakestilt når lyset er skrudd AV.

Bruk nattlyset med plysjleketøy

nattlyset holdes på plass av et strikk i plysjleketøy. Fjern nattlyset før du vasker plysjleketøy i maskin.

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne brukerveiledningen før du bruker nattlampen. Behold denne håndboken for fremtidig referanse.

- Ikke demonter produktet.

- Hold produktet vekk fra vann. Den er ment kun for innendørsbruk.

- Rengjør nattlys med en myk, våt klut. Ikke bruk kjemikalier, korrosjons- eller vaskemiddelprodukter.

- Kun bruk strømforsyningen som fulgte med nattlampen.

- Denne leken inneholder batterier som ikke kan byttes ut

- Koble kun dette produktet til utstyr som har ett av følgende symboler:  eller .

Generell informasjon

Strømkilde
Oppladbart batteri (800mAh)
DC 5V 500 mA
0,50W
USB-kabel inkludert

Lys
2 farger LED

Ladetid
2 timer

Batterilevetid
10-20 timer



Ikke kast som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingssteder for gjenvinning og resirkulering.

Produsert i Kina


Manual Plysch nattlampa

SE

Denna manual är lämplig för följande produkter:

Artikelnummer	Namn	Färg
1975027	Milo	Havre
1985027	Liva	Beige
1995027	Lou	Grå

Tillverkas och distribueras av:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



DESIGNAD I NEDERLÄNDERNA AV FLOW AMSTERDAM

Hur fungerar nattlampan?

Tryck på knappen en gång för att slå på enheten, tryck på knappen igen tills du ser önskat färgläge.

1. Vit (låg intensitet)
2. Vit (hög intensitet)
3. Röd (låg intensitet)
4. Röd (hög intensitet)
5. Av

Laddar

Anslut nattlampan med USB-C-kabeln till en 5V USB-port:

-Vid laddning: en grön indikeringslampa lyser blinkning.

- När laddningen är klar: den gröna indikeringslampan förblir PÅ.

- När batteriet är lågt (<10%): röd lysdiod blinkar.

- När laddas samtidigt som den är låg batteri (<10%): röd lysdiod blinkar.

Timer funktion:

1. Ljuset släcks automatiskt efter vara inaktiv i 15 minuter.
 2. Håll knappen intryckt i 5 sekunder tills lampan blinkar två gånger: Timerfunktionen är nu avaktiverad.
 3. Håll knappen intryckt igen i 5 sekunder tills lampan blinkar 2 gånger: Timerfunktionen är nu aktiverad.
- Obs: Inställningarna återställs när lampan stängs AV.

Använd nattlampan med plyschleksaken

nattlampan hålls på plats av ett elastiskt band i plyschleksaken. Ta bort nattlampan innan du tvättar plyschleksaken i maskin.


Manuálny Plyšové nočné svetlo

SK

Táto príručka je vhodná pre nasledujúce produkty:

Številka izdelka	Ime	Farba
1975027	Milo	Ovos
1985027	Liva	Béžová
1995027	Lou	Šedá

vyrobené a distribuované:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



NAVHRNUTÉ V HOLANDSKU SPOLOČNOSŤOU FLOW AMSTERDAM

Ako funguje nočné svetlo?

Jedným stlačením tlačidla zariadenie zapnete, znova stlačte tlačidlo, kým sa nezobrazí požadovaný farebný režim:

1. Biela (nízka intenzita)
2. Biela (vysoká intenzita)
3. Červená (nízka intenzita)
4. Červená (vysoká intenzita)
5. Vypnuté

Nabíjanie

Pripojte nočné svetlo pomocou USB-C kábla k 5V USB portu:

-Pri nabíjaní: svieti zelená indikačná LED blikanie.

- Po dokončení nabíjania: zelená indikačná LED zostane svietiť.

- Keď je batéria slabá (<10%): červená LED bliká.

- Keď sa nabíja pri nízkej úrovni batéria (<10%): červená LED bliká.

Funkcia časovača:

1. Svetlo sa potom automaticky vypne nečinnosti 15 minút.
 2. Podržte tlačidlo 5 sekúnd, kým svetlo dvakrát nezabliká: Funkcia časovača je teraz deaktivovaná.
 3. Opätovne podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým svetlo 2-krát nezabliká: Funkcia časovača je teraz aktivovaná.
- Poznámka: Nastavenia sa resetujú po vypnutí svetla.

Použite nočné svetlo s plyšovou hračkou

nočné svetlo drží na mieste gumička v plyšovej hračke. Pred práním plyšovej hračky v práčke odstráňte nočné svetlo.

Säkerhetsinformation

-Läs dessa användarinstruktioner innan nattlampan används. Förvara denna bruksanvisning för framtida hänvisning.

-Plocka inte isär produkten.

-Håll produkten borta från vatten, den är endast avsedd för inomhusbruk.

-Rengör nattlampa med en fuktig trasa, använd inte kemikalier, korrosionsprodukter eller rengöringsmedel.

-Använd endast tillsammans med strömförsörjningen som följde med nattlampan.

- Den här leksaken innehåller batterier som inte är utbytbara

- Anslut endast denna produkt till utrustning som bär någon av följande symboler: eller .

Allmän information

Strömkälla
Laddningsbart batteri (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.50W
USB-kabel ingår

Ljus
2 färglampa

Laddningstid
2 timmar

Drifttid
10-20 timmar



Släng inte som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återvinning.

Tillverkad i Kina.

Bezpečnostné informácie

- Pred použitím nočného svetla si prečítajte užívateľské inštrukcie. Uschovajte si túto príručku pre budúce použitie.

- Nerozoberajte produkt.

- Výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu vody. Je určený len pre vnútorné použitie.

- Vyčistite Nočné lampa mäkkou vlhkou handrou, nepoužívajte chemické, korozívne alebo čistiace prostriedky.

- Len pre použitie s napájacím zdrojom, ktorý bol dodaný s nočným svetlom.

- Táto hračka obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné

- Tento produkt pripájajte iba k zariadeniu označenému niektorým z nasledujúcich symbolov: alebo .

Všeobecné informácie

Zdroj energie
Nabíjateľná batéria(800mAh)
DC 5V 500 mA
0.50W
USB kabel je súčasťou balenia

Svetlo
2 farebných LED

Doba nabíjania
2 hodiny

Prevádzková doba
10-20 hodiny



Nevyhadzujte ako netriedený odpad, ale musíte ho poslať do separovaného zberu na regeneráciu a recykláciu.

Vyrobené v Číne

Podręcznik


Pluszowa lampka nocna

PL

Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla następujących produktów:

Numer artykułu	Imię	Kolor
1975027	Milo	Owies
1985027	Liva	Beżowy
1995027	Lou	Szary

Wyprodukowane i rozprowadzane przez
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



ZAPROJEKTOWANE W HOLANDII PRZEZ FLOW AMSTERDAM

Jak działa lampka nocna?

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ponownie, aż zobaczysz żądany tryb kolorów.

1. Biały (niska intensywność)
2. Biały (wysoka intensywność)
3. Czerwony (niska intensywność)
4. Czerwony (wysoka intensywność)
5. Wyłączone

Ładowanie

Podłącz lampkę nocną za pomocą kabla USB-C do portu USB 5 V:

- Podczas ładowania: świeci się zielona dioda LED migający.

- Po zakończeniu ładowania: zielona dioda LED pozostanie włączona.

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski

(<10%): miga czerwona dioda LED.

- Podczas ładowania, gdy poziom naładowania jest niski

bateria (<10%): miga czerwona dioda LED.

Funkcja timera:

1. Światło wyłączy się automatycznie nieaktywność przez 15 minut.
2. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż kontrolka mignie dwukrotnie: Funkcja timera jest teraz wyłączona.
3. Przytrzymaj przycisk ponownie przez 5 sekund, aż kontrolka mignie 2 razy: Funkcja timera jest teraz aktywowana.

Uwaga: ustawienia zostaną zresetowane, gdy światło zostanie wyłączone.

Użyj lampki nocnej z pluszową zabawką

lampka nocna utrzymuje się na miejscu dzięki elastycznej opasce w pluszowej zabawce. Przed praniem pluszowej zabawki w pralce zdejmij lampkę nocną.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj instrukcję użytkowania przed skorzystaniem z lampki nocnej. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

- Nie rozkładaj produktu.

- Trzymaj produkt z dala od wody. Jest przeznaczony jedynie do użytku wewnątrz.

- Czyść nocne światło za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z środków chemicznych, antykorozyjnych ani z detergentów.

- Do stosowania jedynie ze źródłem zasilania, które znalazło się w wyposażeniu lampki nocnej.

- Ta zabawka zawiera baterie, których nie można wymienić;

- Podłącz ten produkt wyłącznie do urządzenia posiadającego jeden z poniższych symboli: Lub .

Ogólne informacje

Źródło zasilania
Ładowalna bateria (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.50W
Dołączony kabel USB

Światło
2 Światła LED

Czas ładowania
2 godziny

Czas działania
10-20 godzin

Nie wyrzucać jako odpadów niesortowanych, ale należy je przekazać do oddzielnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu.

Wyprodukowano w Chinach.

User Manual


Luz noturna de pelúcia

PT

Este manual é adequado para os seguintes produtos:

Número do artigo	Nome	Cor
1975027	Milo	Aveia
1985027	Liva	Bege
1995027	Lou	Cinza

Fabricado e distribuído por
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



PROJETADO NA HOLANDA PELA FLOW AMSTERDAM

Como funciona a luz noturna?

Pressione o botão uma vez para ligar o dispositivo, pressione o botão novamente até ver o modo de cor desejado.

1. Branco (baixa intensidade)
2. Branco (alta intensidade)
3. Vermelho (baixa intensidade)
4. Vermelho (alta intensidade)
5. Desligado

Carregando

Conecte a luz noturna com o cabo USB-C a uma porta USB de 5V:

- Ao carregar: um LED de indicação verde é piscando.

- Quando o carregamento estiver concluído: o LED de indicação verde permanecerá aceso.

- Quando a bateria está fraca (<10%): o LED vermelho pisca.

- Quando está sendo carregado com um nível baixo

bateria (<10%): o LED vermelho está piscando.

Função de temporizador:

1. The light will shut off automatically after being inactive for 15 minutes.
2. Hold the button 5 seconds until the light blinks twice: Timer function is now de-activated.
3. Hold the button again for 5 seconds until the light blinks 2 times: Timer function is now activated.

Note: The settings will reset when the light is shut OFF.

Use a luz noturna com o brinquedo de pelúcia

a luz noturna é mantida no lugar por um elástico no brinquedo de pelúcia. Remova a luz noturna antes de lavar o brinquedo de pelúcia na máquina.

Informação de segurança

- Leia essa instrução de utilizador antes de usar a luz noturna. Guarde este manual para consultas futuras.

- Não desmonte o produto.

- Mantenha o produto longe da água. Destina-se apenas para utilização interna.

- Limpe a luz noturna com um pano molhado e macio, não use produtos químicos, corrosivos ou produtos detergentes.

- Para utilização apenas com a fonte de alimentação que veio com a luz noturna.

- Este brinquedo contém baterias que não são substituíveis

- Ligue este produto apenas a um equipamento com um dos seguintes símbolos: ou .

Informação geral

Fonte de alimentação
Bateria recarregável (800mAh)
DC 5V 500 mA
0.50W
cabo usb incluído

Luz
2 LED de cor

Tempo de carregamento
2 horas

Tempo de operação
10-20 horas

Não descarte como lixo não classificado, mas deve ser enviado para instalações de coleta seletiva para recuperação e reciclagem.

Fabricado na China

flow

A M S T E R D A M

WWW.FLOWAMSTERDAM.COM

Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com
info@flowamsterdam.com