

Instrucciones de montaje · Assembly Instructions

CP-1968 MARTHA

ES · IMPORTANTE: A CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LÉASE ATENTAMENTE.

EN · IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

FR · ATTENTION: CONSERVER POUR CONSULTER AU FUTUR.


IT · IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONE. TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONE.


PT · IMPORTANTE: MANTENHA PARA FUTURAS CONSULTAS. LÉASE ANTENTAMENTE.

R · ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ.

A · — لامعتسالا لابق اديج أرقا. ةعجارم لل ظفح ا. ماه

CN · 重要事项：保留以备将来参考，请仔细阅读。





C07914
x1 (4mm)




C01419
x8 (7.8x25)



C01537
x4



C01538
x4




C09505
x6 (M6x45)




C05366
x6



C00326
x1



C10392
x1



1



C01537
x2




C01538
x2




C01419
x6





C05366
x4




OK



NOK




OK





NOK

2




3




C01419
x2 (7.8x25)





C01537
x2





C01538
x2



4





5







C09505
x6 (M6x45)



C05366
x2



5a




6





C10392
x1




C00326
x1




7






a




b



ES IMPORTANTE. GUARDAR PARA CONSULTAS FUTURAS. LEER DETENIDAMENTE.

¡ADVERTENCIA!



ADVERTENCIA – NO DEJAR AL NIÑO SIN VIGILANCIA.

Todos los accesorios de montaje deben estar siempre bien apretados y revisados regularmente.

Tener en cuenta el riesgo de fuego abierto y otras fuentes de calor intenso, como barras eléctricas, incendios, fuegos por gas, etc., en la proximidad del mudador.

Utilizar únicamente cambiadores con pliegues laterales suficientemente altos.

Se recomienda utilizar un cambiador con unas dimensiones máximas de 72 x 52 x 9 cm.

El mudador se debe fijar a la pared para un uso seguro del producto. Las fijaciones utilizadas deben ser apropiadas para la pared.

Si se instalan ruedas/horquillas bloqueables, deberán estar bloqueadas durante el uso del mudador.

Edad máxima de uso: 12 meses / Peso máximo: 11 kg.

Peso máximo: 15 kg.

Cualquier pieza adicional o de repuesto sólo se debe obtener del fabricante o distribuidor.

No utilizar el mudador si alguna de sus partes está rota, arañada o ausente.

GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 2 años en este producto a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía eliminaremos, de manera gratuita, cualquier defecto en el aparato por defectos en materiales o mano de obra, reparando o reemplazando el producto original. Esta garantía no cubre: daños por uso indebido, desgaste normal o uso normal así como los defectos que tengan un efecto inapreciable en el valor o en la operación del producto. Los daños causados por sobrecarga o un mal plegado no están garantizados. Para obtener servicio durante el periodo de garantía, entregar el producto completo con el recibo de compra del establecimiento donde se adquirió. La garantía sólo se aplica al primer propietario y no es transferible.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida del producto, mantenerlo limpio y no dejarlo expuesto directamente a la luz solar durante largos periodos de tiempo. La exposición prolongada a la luz solar puede provocar cambios en el color de los materiales y tejidos. No exponer este producto a temperaturas extremas. La luz solar o las temperaturas extremas pueden provocar cambios de color o pliegues. Las cubiertas y los adornos de tela removibles se pueden limpiar con agua tibia y jabón doméstico o detergente suave. Dejar secar totalmente, preferiblemente lejos de la luz solar directa. No limpiar en seco ni usar lejía.

No lavar a máquina, meter en secadora ni centrifugar, a menos que la etiqueta de cuidado del producto lo permita. El interior y la silla se pueden limpiar con una esponja húmeda y jabón o un detergente suave. Dejar secar completamente antes de plegarlo o guardarlo. Algunos climas pueden favorecer la aparición de hongos y moho en partes del producto. Para evitar que esto ocurra, no doblar ni almacenar el producto si está húmedo o mojado. Guardar siempre el producto en un lugar bien ventilado. Periódicamente, comprobar que todas las partes mantienen el ajuste adecuado en los tornillos, las tuercas y otros cierres. Apretarlos si fuese necesario. Para mantener la seguridad del producto infantil, procurar la reparación rápida de las partes dobladas, desgastadas o rotas. Utilizar únicamente las piezas y los accesorios aprobados por el proveedor.

MONTAJE

ADVERTENCIA- Mantener todo el material de embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para prevenir el riesgo de asfixia.