




CHARIOT POUSSEUR PUSH-ALONG CART

LAUFLERNWAGEN
DUWWAGEN
CARRITO DE EMPUJE
CARRELLO DA SPINGERE
小推车 / عربة الدفع



A utiliser sur une surface plane dégagée de tout obstacle.

For use on a flat unobstructed surface.

Verwenden Sie auf einer Oberfläche klare Hindernisse.

Gebruik op een niveau oppervlakte duidelijk van obstakels.

Utilice un superficie despejado de obstrucciones.

Usare su di una superficie libera da ostacoli.

Utilizează o clar nivelul suprafeței de obstacole.

استخدم طائرة مسح سطح من أي عقبة.

A monter par un adulte (Conservez ces informations pour vous y référer ultérieurement).

For assembly by an adult (Keep this information for future reference).

Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. (Diese Informationen zur späteren Verwendung aufbewahren).

Door een volwassene te worden gemonteerd (Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik).

Debe montarlo un adulto (Conserve esta información para consultarla más adelante).

Da assemblare a cura di un adulto (Conservate queste istruzioni per qualsiasi ulteriore consultazione).

Pentru a fi montat de către un adult (Păstrați aceste informații pentru referințe viitoare).

يقوم بتركيبه شخص بالغ (احفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في)



335802

Oxybul éveil et jeux
162 boulevard de Fournies
59100 Roubaix - FRANCE