

## FR Notice d'utilisation

La veilleuse nomade se compose de deux parties :  
- Une veilleuse photosensible à diode  
- Une poignée ludique

Votre veilleuse nomade peut s'utiliser de deux manières :

**En usage sédentaire** (Dans une pièce ou pour signaler un couloir)  
Retirez la veilleuse de sa poignée.

Branchez la veilleuse sur une prise murale. Nous conseillons d'utiliser des prises hors de portée des enfants (en hauteur).

Vous n'avez plus rien à faire. La veilleuse s'éclairc progressivement au coucher du soleil. Elle s'éteint progressivement aux premières lueurs du jour. Il est fortement conseillé de la recharger le jour, pour un temps de charge optimal. La nuit, la veilleuse met davantage de temps à se recharger.

**En usage nomade** (pour l'emporter)

Retirez la veilleuse de sa poignée.

Avant de pouvoir l'emporter, branchez la veilleuse sur une prise murale pour la recharger. Nous conseillons d'utiliser des prises hors de portée des enfants (en hauteur).

Pour pouvoir recharger au maximum votre veilleuse (70 heures d'autonomie), elle doit être éteinte. Pour chaque heure de charge, la veilleuse acquiert 14 heures d'autonomie.

Ainsi, avec 5 heures de charge, vous obtiendrez l'autonomie optimale de 70 heures.

Retirez la veilleuse de la prise et placez-la dans sa poignée ludique.

Votre veilleuse continue d'éclairer pendant 70 heures... votre enfant (ou vous même) pouvez l'emporter partout !

Grâce à sa poignée, la sécurité de l'enfant est optimisée.

**2**

### Garantie :

Garantie de deux ans à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas les détériorations dues à un usage anormal ou abusif, ni à un démontage de l'appareil. Puissance et tension sont indiquées sur l'appareil. Veuillez appeler le N° Azur pour tout renseignement complémentaire : 0 810 04 00 47 (prix d'appel local).

nomade


### Trucs & astuces

Pour leur sécurité, il est volontairement difficile pour les enfants de retirer la veilleuse de sa poignée.

#### Pour retirer la veilleuse de la poignée

1. Tenir fermement la poignée dans votre main.
2. Saisir fermement le haut de la veilleuse et tirer latéralement.

Une fois débranchée, la veilleuse est 100 % sécurisée. Il n'y a aucun voltage donc aucun danger.



Lors de sa première utilisation, une fois branchée sur une prise, la veilleuse peut mettre 5 à 10 minutes avant de s'éclairer. Cela est tout à fait normal.

## En Instructions for use

The portable night light contains 2 separate parts:  
- A LED photosensitive night light  
- A grip

Your nomad nightlight can be used in two different ways (see below).

**Wall-socket mode** (In a room or to light a hallway)  
Remove the night light from its grip

Plug it into a wall socket (preferably, outlets which are out of reach from children).

You have nothing else to do: the night light turns on and off gradually in accordance with ambient light. It is strongly advised to recharge the night light during day-time for an optimal 5 hours charge. In the dark, it takes much more time to fully charge the night light

#### Portable/travel mode

Remove the night light from its grip

Plug it into a wall socket (preferably, outlets which are out of reach from children).

Plug it into a wall socket to charge the battery. Every hour charge brings 14 hours of working autonomy to the night light.

Thus, with 5 hours charge, you'll enjoy 70 hours of continuous use.

Unplug the night light from the wall socket and fix it into its grip.

Your night light is now functional for 70 hours of continuous use... and you, or your children, can bring it along everywhere!

Children's safety is optimised thanks to its grip.

**2**

### Guarantee :

The Pabobo Nomade is guaranteed against mechanical or electrical defects 24 months after purchase. Following damages are excluded from our terms of guarantee: caused by misuse or improper handling caused by use of voltage other than voltage specified on product caused by overloading, negligence.  
Power and voltage are indicated on the night light.


nomade

### Tips and tricks

To ensure their safety, the grip has been designed in such a way that it can't be removed by a child.

#### To remove the night light from its grip

1. Take the night light into the hand
  2. Take its grip in one hand and rotate while pulling up
- Once unplugged, the night light is fully secured. There is no voltage and therefore no danger.



The first time you plug the night light into a wall socket, it is absolutely normal that it might take close to 10 minutes before it brightens up.

## Es Instrucciones para su uso

La luz nocturna autónoma se compone de 2 partes:  
Luz nocturna fotosensible con diodo  
Empuñadura

Su luz nocturna autónoma se utiliza de dos maneras

**Como luz fija** (En una habitación o para alumbrar un pasillo)

Saque la luz nocturna de su empuñadura

Conecte la luz nocturna en un enchufe. Le aconsejamos que los enchufes no estén al alcance de los niños (de altura).

Ya no tiene que hacer nada más. La luz nocturna se enciende progresivamente al ponerse el sol. Se apaga progresivamente a los primeros rayos de la madrugada.

Le aconsejamos que se recargue durante el día. De noche, la luz nocturna necesita más tiempo para recargarse.

#### Como luz portátil

Saque la luz nocturna de su empuñadura.

Antes de su uso portátil, conecte la luz nocturna en un enchufe para recargarla. Le aconsejamos usar enchufes que no estén al alcance de los niños (de altura).

Para cada hora de carga, la luz nocturna adquiere 14 horas de autonomía.

Así con 5 horas de carga, obtendrá la autonomía óptima de 70 horas.

Saque la luz nocturna del enchufe y colóquela en su empuñadura.

Su luz nocturna sigue alumbrando durante 70 horas... Su hijo (o usted) puede llevársela por todas partes!

Merced a su empuñadura, la seguridad de su hijo está optimizada.

**2**

### Garantía :

Garantizada por 2 años a partir de la fecha de compra en contra a todo defecto de fabricación. La garantía no se aplica a los deterioros debidos a un uso normal o abusivo, ni a un desmontaje del aparato. La potencia y la tensión están indicados sobre el aparato.

nomade


### Consejos & trucos

Para garantizar su seguridad, es difícil para los niños sacar la luz nocturna de su empuñadura.

#### Para retirar la luz nocturna de su empuñadura

1. Mantener la luz nocturna en una mano
2. Coger la empuñadura con la otra mano y hacer un movimiento rotativo con una ligera presión.

Una vez desenfundada, la luz nocturna está al 100% asegurada: no hay voltaje, no hay riesgo.



Durante la primera utilización, una vez conectada al enchufe, la luz nocturna puede necesitar 5/10 minutos para encenderse: es normal.

## IT Istruzioni per l'uso

Il lumino è composto da 2 parti:  
- Il lumino fotosensibile a diodo  
- Il guscio pratico

Il vostro lumino nomade si utilizza in due modi :

**In modo sedentario** (In una stanza o per illuminare i percorsi domestici)

Togliere il lumino dal suo guscio

Inserire il lumino nella presa. Vi consigliamo di utilizzare delle prese non accessibili ai bambini (in alto).

Il lumino si accende progressivamente al tramonto... e si spegne progressivamente all' alba. Si raccomanda vivamente di ricaricarla durante la giornata, per un tempo di ricarica ottimale. Durante la notte, la luce da notte impiega più tempo per ricaricarsi.

**In modo nomade** (per portarla ovunque)

Togliere il lumino dal suo guscio

Inserire il lumino nella presa. Vi consigliamo di utilizzare delle prese non accessibili ai bambini (in alto).

Per poterlo ricaricare al massimo (70 ore), il vostro lumino deve essere spento. Per questo, dovette farlo in una stanza sufficientemente luminosa o alla luce del giorno per 5 ore.

In questo modo, con 5 ore di ricarica, si otterrà l'autonomia ottimale per 70 ore.

Togliere il lumino dalla presa e rimmetterlo nel suo guscio.

Il vostro lumino è pronto ! Potete portarla ovunque... è autonoma per 70 ore

Grazie alle sua impugnatura, la sicurezza per i bambini è maggiore.

**2**

### Garanzia :

Pabobo garantisce 2 anni il suo lumino a partire dalla data di acquisto contro tutti i vizi di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi che presentano evidenti segni di manomissione o guasti dovuti ad uso o manutenzione impropria. Potenza e tensione sono riportate sull'apparecchio.

nomade


### Da sapere

Il vostro lumino è stato studiato in modo che i bambini non possano togliere facilmente il lumino dal suo guscio.

#### Per poter togliere facilmente il lumino dal suo guscio

1. Afferrare saldamente l'impugnatura
2. Afferrare la parte superiore della luce da notte e tirare lateralmente.

Il vostro lumino, anche tolto dal suo guscio è perfettamente sicuro perché la presa non contiene nessun voltaggio.



La prima volta che lo inserite nella presa, il vostro lumino potrà funzionare solo dopo 5-10 minuti, questo è normale. Ricordatevi il vostro lumino è fotosensibile, alla luce rimarrà spento.

Alimentazione: 230V - 50Hz - 2W

Diodo a bassissimo consumo

Garanzia 2 anni

Pabobo- 30 Avenue de la République-75011 Paris.

Fabbricato in RPC

Pabobo è un marchio registrato

Tutti i diritti sono riservati e tutti i modelli sono muniti di marchio

Attenzione, questo non è un giocattolo. Deve essere utilizzato in presenza dei genitori. Non coprire il lumino. Conservi questo foglio.

## Pt Instrucciones para su uso

La luz nocturna autónoma se compone de 2 partes:  
- Luz nocturna fotosensible con diodo  
- Empuñadura

Su luz nocturna autónoma se utiliza de dos maneras

**Como luz fija** (En una habitación o para alumbrar un pasillo)

Saque la luz nocturna de su empuñadura

Conecte la luz nocturna en un enchufe. Le aconsejamos que los enchufes no estén al alcance de los niños (de altura).

Ya no tiene que hacer nada más. La luz nocturna se enciende progresivamente al ponerse el sol. Se apaga progresivamente a los primeros rayos de la madrugada.

Le aconsejamos que se recargue durante el día. De noche, la luz nocturna necesita más tiempo para recargarse.

#### Como luz portátil

Saque la luz nocturna de su empuñadura.

Antes de su uso portátil, conecte la luz nocturna en un enchufe para recargarla. Le aconsejamos usar enchufes que no estén al alcance de los niños (de altura).

Para cada hora de carga, la luz nocturna adquiere 14 horas de autonomía.

Así con 5 horas de carga, obtendrá la autonomía óptima de 70 horas.

Saque la luz nocturna del enchufe y colóquela en su empuñadura.

Su luz nocturna sigue alumbrando durante 70 horas... Su hijo (o usted) puede llevársela por todas partes!

Merced a su empuñadura, la seguridad de su hijo está optimizada.

**2**

### Garantia:

Garantía de 2 años a partir de la fecha de compra contra todos los defectos de fabricación. A garantía não cobre as deteriorações devido à uma má utilização nem a desmontagem do aparelho. A potência e a tensão estão indicados no aparelho.


nomade

### Truques

Para a segurança das crianças, é difícil retirar a luz nocturna da sua tampa

Para retirar a luz nocturna da sua tampa:

1. agarrar fortemente a tampa na sua mão
  2. Com o seu pulgar puxar a tampa para cima
- Uma vez desligada, a luz nocturna é 100% segura; Não há nenhum perigo de tensão.



Na primeira utilização, a luz nocturna pode levar 5 a 10 minutos antes de funcionar : é totalmente normal.

Tensão de alimentação 230 V- 50Hz- 2W

Diodo de baixo consumo

Garantia 2 anos

Pabobo- 30 Avenue de la République-75011 Paris.

Fabricado na RPC

Pabobo é uma marca registrada

Todos os direitos e modelos reservados do urso. Cuidado não é um brinquedo. Utilizar sob a vigilância dos adultos. Não cobrir esta lâmpada quando está ligada.

Sempre conservar esta embalagem como referência futura.

Pabobo

nomade



NI - Gebruiksaanwijzing

Se / Dk / No - Bruksanvisning

Fi - Käyttöohje

De - Gebrauchsanweisung

RU - Инструкция по использованию

www.pabobo.com

## NI Gebruiksaanwijzing

Het draagbare nachtlampje bestaat uit 2 aparte delen:  
- Het LED lichtgevoelige nachtlampje  
- De houder

**Voor gebruik in een stopcontact** (in een kamer of voor in de gang)

Verwijder het nachtlampje van zijn houder

Plaats het nachtlampje in het stopcontact (bij voorkeur, uit het bereik van kinderen).

U hoeft niets meer te doen: vervolgens de lichtsterkte van de omgeving gaat het nachtlampje gaat van zelf aan en uit.

Het is aangeraden om overdag het nachtlampje gedurende 5 uur op te laden. In het donker, duurt het langer om het volledig op te laden.

**Voor een draagbaar gebruik**

Haal het nachtlampje uit zijn houder

Plaats het nachtlampje in het stopcontact om het op te laden (bij voorkeur, uit het bereik van kinderen).

Om het op zijn maximum op te laden (70 uur autonoom) is het beter als het nachtlampje uit is. Dan geeft het vier uur licht voor een uur opladen.

Dus, bij 5 uur opladen zal het 70 uur licht geven. Haal het nachtlampje uit het stopcontact en plaats het in de houder.

Het nachtlampje is nu klaar voor 70 uur continu gebruik. U kind (of u zelf) kunt het overal meenemen!

Dankzij de houder is de veiligheid voor kinderen geoptimaliseerd.




### Raadgevingen

Voor hun veiligheid, is de houder zo ontworpen dat het moeilijk is voor een kind om het er af te halen.

**Om het nachtlampje gemakkelijk uit zijn houder te halen**

1. Neem de houder in een hand
  2. Neem het lampje in de andere hand en trek het uit de houder terwijl je het draait
- Eenmaal uit het stopcontact is het nachtlampje volledig veilig. Er is geen spanning meer en dus geen gevaar.



De eerste keer dat je het nachtlampje in het stopcontact plaats, is het normaal dat het ongeveer tien minuten kan duren voordat het licht geeft.

2

### Garantie:

Dit product wordt door Pabobo gedurende 2 jaar gegarandeerd tegen gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten. De garantie gaat in op de datum van aankoop. De garantie is uitgesloten indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van verkeerd of onjuist gebruik, of uitgevoerde reparatie door daartoe niet bevoegde personen. Vermogen en spanning zijn aangegeven op het nachtlampje.

Spanning 230V-50Hz-2W  
Energie zuinig LED lampje  
2 jaar garantie  
Pabobo- 30 Avenue de la République-75011 Paris.  
Geproduceerd in RPC  
Pabobo is een gedeponereerd merk  
Alle rechten voorbehouden en modellen gedeponereerd  
Dit product is geen speelgoed. Onder begeleiding van de ouders te gebruiken. Als het in het stopcontact is geplaatst nooi het lampje afdekken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

## Se No Dk Bruksanvisning

Den flyttbara nattlampan består av två delar:  
- En ljuskänslig lysdiodslampa  
- Ett roligt handtag

Din flyttbara nattlampan kan användas på två sätt:

**Användning på en och samma plats** (i ett rum eller för att markera en korridor)

Ta bort nattlampan från handtaget.

Anslut nattlampan till ett vägguttag. Vi rekommenderar er att använda vägguttag som är utom räckhåll för barn (högt)

**Om het nachtlampje gemakkelijk uit zijn houder te halen**

1. Håll handtaget i ett stadigt grepp
2. Fatta tag i nattlampans övre del och dra åt sidan. När nattlampan är bortkopplad är den helt säker. Den är inte spänningssatt och därför föreligger ingen fara.

**Flyttbar användning** (för att ta med sig)  
Ta bort nattlampan från handtaget.

Anslut nattlampan till ett vägguttag för att ladda den innan du kan ta den med dig. Vi rekommenderar er att använda vägguttag som är utom räckhåll för barn (högt upp).

För att kunna ladda din nattlampan maximalt (70 timmars autonomi) måste den vara släckt. En timmas laddningen ger fyra timmars autonomi.

På så sätt får du en optimal autonomi på 70 timmar efter fem timmars laddning.

Ta bort nattlampan från uttaget och sätt den på det roliga handtaget.

Din nattlampan fortsätter att lysa i 70 timmar ... och ditt barn (eller du själv) kan ta den överallt! Tack vare handtaget optimeras ditt barns säkerhet.

2

### Garanti:

Två års garanti från och med inköpsdatumet för tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador på grund av onormal eller felaktig användning, eller en demontering av anordningen. Effekt och spänning anges på anordningen.




### Tips

För säkerhets skull är det med avsikt svårt för barn att ta bort nattlampan från handtaget.

**Gör så här för att ta bort nattlampan från handtaget:**

1. Håll handtaget i ett stadigt grepp
2. Fatta tag i nattlampans övre del och dra åt sidan. När nattlampan är bortkopplad är den helt säker. Den är inte spänningssatt och därför föreligger ingen fara.



Vid första användningstillfället kan det ta 5-10 minuter innan nattlampan tänds efter att den anslutits till ett vägguttag. Det är helt normalt.

## Fi Käyttöohje

Liikkuva merkkilamppu käsittää kaksi osaa:  
- Diodille valoherkkä merkkilamppu  
- Leikkiaiheinen kahva

Voit käyttää liikkuvaa merkkilamppuasi kahdella tavalla:

**Kiinteään käyttöön** (yhdessä huoneessa tai ilmaisemaan käytävää)

Poista merkkilamppu kahvastaan.

Kytke merkkilamppu seinäpistorasiaan. On suositeltavaa käyttää pistorasioita, jotka eivät ole lasten ulottuvilla (korkeudeltaan).

Sinun ei tarvitse tehdä enää mitään. Merkkilamppu alkaa valaista asteittaisesti auringon laskiessa. Se sammuu asteittaisesti päivän sarastuksen ensikajossa.

On erityisen suositeltavaa ladata merkkilamppu päiväsaikaan optimaalisen latausajan vuoksi. Yöaikaan merkkilampun lataaminen vaatii enemmän aikaa.

**Liikkuvassa käytössä** (mukana kuljetettuna)

Vedä merkkilamppu ulos kahvastaan.

Ennen kuin voit kuljettaa merkkilampun, kytke se seinäpistorasiaan ja lataa se. On suositeltavaa käyttää pistorasioita, jotka eivät ole lasten ulottuvilla (korkeudeltaan).

Jotta voisit ladata merkkilamppusi täyteen tehoon (70 tuntia käyttöaika), sen on sammutettava. Jokainen lataustunti antaa merkkilampulle 14 tuntia käyttöaika. Näin 5 tunnin latauksella saat 70 tunnin optimaalisen käyttöajan.

Irrota merkkilamppu pistorasiasta ja aseta se leikkiaiheiseen kahvaan.

Merkkilamppusi valaisee edelleen 70 tunnin ajan... lapsesi (tai sinä itse) voit ottaa sen mukaasi kaikkialle! Kahvan ansiosta lapsiturvallisuus on optimoitu.

2

### Takuu:

Kahden vuoden takuu ostopäivästä alkaen koskien kaikkia valmistusvirheitä. Takuu ei kata huononemista, joka aiheutuu epänormaalista tai virheellisestä käytöstä tai laitteen purkamisesta. Teho ja jännite on ilmoitettu laitteen kyljessä.




### Vinkkejä & niksejä

Lasten oman turvallisuutensa vuoksi tarkoituksellisesti vaikea poistaa merkkilamppua kahvastaan.

**Kun poistat merkkilampun kahvasta**

1. Pidä kahvaa tukevasti kädessäsi.
  2. Tartu tukevasti kiinni merkkilampun yläosasta ja vedä sivulle päin.
- Kun merkkilamppu on kytketty irti, se on 100-prosenttisen turvallinen. Kaikki jännite on poistettu siitä, eikä siis ole mitään vaaraa.



Kun merkkilamppua käytetään ensimmäisen kerran ja se on kytketty pistorasiaan, voi kulua 5-10 minuuttia, ennen kuin se sytty. Tämä on täysin normaalia.

## De Gebruiksaanwijzing

Das tragbare Nachtlcht besteht aus 2 Teilen :  
- Ein fotosensibles Nachtlcht mit Leuchtdiode  
- Ein lustiger Griff  
Das Nachtlcht kann auf zweierlei Weise benutzt werden :

**Als Zimmernachtlicht** (in einem Zimmer oder einem Gang)

Entfernen Sie den Griff

Stecken sie das Nachtlcht in eine Steckdose. Wir empfehlen, eine Steckdose außerhalb der Reichweite der Kinder zu benutzen (in der oberen Hälfte der Wand).

Sie haben nichts mehr zu tun : Die Intensität der Beleuchtung nimmt bei Sonnenuntergang langsam zu und beim ersten Tageslicht langsam ab.

Es wird dringend empfohlen das Nachtlcht tagsüber aufzuladen um die Ladezeit zu verkürzen. Nachts braucht es länger, um sich aufzuladen.

**Als tragbares Nachtlcht** (zum Mitnehmen)

Entfernen Sie den Griff.

Bevor Sie das Nachtlcht mitnehmen, stecken Sie es in eine Steckdose, um es aufzuladen. Wir empfehlen, eine Steckdose außerhalb der Reichweite der Kinder zu benutzen (in der oberen Hälfte der Wand).

Wenn Sie das Nachtlcht eine Stunde lang aufladen, gewinnen Sie vierzehn Stunden Betriebsdauer. Nach 5 Stunden Ladezeit können Sie das Nachtlcht 70 Stunden lang ohne Steckdose benutzen.

Nehmen Sie das Nachtlcht aus der Steckdose und befestigen Sie es an seinem Griff.

Ihr Nachtlcht funktioniert 70 Stunden lang... Ihr Kind (oder Sie!) können es überallhin mitnehmen! Der Griff garantiert eine optimale Sicherheit für das Kind.

2

### Garantie :

2 Jahre Garantie für alle Fabrikationsfehler ab Kaufdatum. Die Garantie deckt nicht die eventuellen Schäden, die von einer falschen Benutzung oder vom Auseinandernehmen des Apparates herrühren. Stromstärke und -spannung sind auf dem Apparat angegeben




### Gut zu wissen...

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, haben wir einen Sicherheitsmechanismus angebracht, der es verhindert soll, dass es das Nachtlcht aus dem Griff zieht.

**Um das Nachtlcht herauszuziehen, müssen sie :**

1. den Griff mit einem Hand festhalten
  2. das Licht mit dem anderen Hand hin- und herdrehen und dabei einen leichten Druck ausüben
- Sobald das Nachtlcht aus der Steckdose entfernt ist, ist es 100% sicher. Es gibt keine elektrische Spannung mehr, also auch keine Gefahr.



Bei der ersten Benutzung kann es 5-10 Minuten dauern, bis das Licht an der Steckdose beginnt zu leuchten. Das ist vollkommen normal.

2

### Garantie :

Stromspannung 230 V- 50 Hz - 2W  
Leuchtdiode (LED) mit minimalem Energieverbrauch  
2 Jahre Garantie  
Pabobo- 30 Avenue de la République-75011 Paris.  
In der Volksrepublik China hergestellt  
Pabobo ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein geschütztes Gebrauchsmuster. Pabobo ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gesichert.  
Achtung! Dies ist kein Spielzeug. Nur unter Aufsicht der Eltern benutzen. Die Lampe nicht bedecken, während sie in der Steckdose ist. Behalten Sie die Packung zum späteren Nachschlag.

## RU Инструкции по использованию

Портативный ночник содержит 2 детали  
- ночник на диодах  
- держатель

Вы можете использовать свой переносной ночник двумя способами:

**работа от розетки в** (комнате или чтобы осветить путь по квартире.)

Вытащить ночничок из держателя  
Оставьте ночничок, работающим в розетке (желательно, чтобы она находилась в недоступном для детей месте).

Больше ничего не надо делать, он работает сам по себе. Ночник автоматически подстраивается под окружающее освещение.

Настоятельно рекомендуется оптимально заряжать ночничок в дневное время в течение 5 часов. В темноте требуется значительно больше времени для зарядки.

**Портативный режим**

Вытащить ночничок из держателя

Включите его в розетку для зарядки.

Каждый час зарядки дает 14 часа автономной работы. Поэтому после 5 часов зарядки, вы можете непрерывно пользоваться ночничком 70 часов.

Вынуть ночничок из розетки и закрепить его в держателе.

Ваш ночничок сейчас может непрерывно работать до 70 часов, и вы или ваши дети могут носить его с собой!

Безопасность ребенка оптимизирована благодаря держателю.

2

### гарантия :

Гарантия от любых дефектов изготовления в течение двух лет с момента покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные в результате неправильного использования или разборки прибора.

Власть и напряжение указаны на аппарате.




### Советы и хитрости

Чтобы обеспечить безопасность ребенка, держатель разработан таким образом, что ребенок не может его снять.

Как снять ночник с держателя:

1. Сильно зажмите держатель в руке.
2. Большим пальцем надавите на низ держателя.

Когда ночничок выключен из розетки, он абсолютно безопасен, в нем нет напряжения.



Когда вы включаете ночничок в розетку первый раз, абсолютно нормально, что первые 10 минут он не горит.



FR Notice d'utilisation

En Instructions for use

Es Instrucciones para su uso

IT Istruzioni per l'uso

Pt Instrucciones para su uso

www.pabobo.com