


User Manual  
**Sleep trainer**

# flow

AMSTERDAM



**Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam**

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

Batch number: **YYYY-BB**

Please find the following languages inside  
**EN, NL, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, SE, SK, PL, PT**



## Sleep trainer

Congratulations on your new Sleep Trainer from Flow Amsterdam

Flow Amsterdam loves creating happy products for kids, to make life easier and more fun. Having children is very special and they deserve only the best. With our products we want to give the safety, love and trust they need to grow up. Our collection exist of functional, yet styling products that are easy to use.

Our products come from an honest work environment, and are sustainable and of high quality, because we want you and the rest of the world to have a lifelong smile on your face.



















If you have any questions or remarks, don't hesitate to contact us!  
You can reach us through the following ways.

Email: [info@flowamsterdam.com](mailto:info@flowamsterdam.com)

Phone: (+31) (0)20 215 40 79

With Love,  
Flow Amsterdam

## How to start...

- 1 Connect the sleep trainer to the power supply
- 2 Unlock the menu (hold  and  for 5 seconds)
- 3 Scroll through the menu and select and modify by  and 
- 4 Set the time (clock , 12 or 24 clock , hours , minutes )
- 5 Set the time to sleep (sleep , on/off , hours , minutes , minutes to start lighting up before time of sleep )
- 6 Set time to wake up (wake up , hours , minutes )
- 7 Set up for the nightlight, how long to stay on after pressing the button on the front (night light , minutes )
- 8 Remove the silicone cover and set the analog time.
- 9 Create a stable sleeprountine for your child

# User Manual

## Sleep trainer


EN

# flow

AMSTERDAM

This manual is suitable for the following products:

Article number	Name
1765027	Cloud
1965027	Luna



### Explanation buttons

+ Unlock: press for 5 seconds

+ Select or change function (scroll)


Back to main menu/previous function

Select

Adjust display clarity

Volume control

Digital time display



#### Almost time to go to sleep:

The sleep trainer turns orange until your child has to go to sleep. Time can be set from 5-60 min, or can be turned off.

#### Time to go to sleep:

When it is bedtime, the sleep trainer stops regaining colour. It can, however, be used as a (white) night light at night.

#### Almost time to get up:

Standard 30 minutes before your child is allowed to get out of bed, the sleep trainer will turn orange.

#### Time to get up:

When it is time to get up, the sleep trainer will turn green. Alarm sound on/off. The alarm + light will stay on for 30 minutes, or until you turn it off by pressing the button on the front.

### Explanation

#### Clock

- Choose a time display
  - 12 hour
  - 24 hour
- Set the right time
  - Hours
  - Minutes

#### Sleep

- Turn alarm on or off
  - ON
  - OFF
- Set sleeping time
  - Hours
  - Minutes
- Set the minutes the orange light comes on before sleeping time
  - 5 minutes
  - 15 minutes
  - 30 minutes
  - 60 minutes

#### Wake up

- Set the wake up function on or off
  - ON
  - OFF
- Set the getting out of bed time
  - hours
  - minutes

#### Night Light

Set how long the night light stays on after pressing the front button.

- On (operable)
- Off (non-operable)
- 5 minutes
- 15 minutes
- 30 minutes
- 60 minutes

#### Demo

Demonstrates sleep trainer functions, with standard time settings.

#### Analogue clock

Remove the silicone shell and set the time with the pin on the back

### Safety information

Read these instructions before using the sleep trainer. Keep this manual for further consultation. Do not dismantle the product. Do not use the sleep trainer in water. Only for indoor use. Clean the sleep trainer with a soft cloth. Do not use any chemical agents. The sleep trainer must be disconnected from the power cord before cleaning. Not suitable for children under the age of 3. Only use the included adapter. Regularly check the plug and power cord of the included cable. Do not use in case of damage or breakage. Do not use until the damage has been repaired. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Remove the plastic film from the battery compartment at the bottom of the sleep trainer to ensure the settings are saved.

### Warning

Only use the adapter included with this product: RSS1002-050050-W2E-W. The adapter is not suitable for children below the age of 3. Misuse can be dangerous. Only connect this product to a single power supply. The adapter is not a toy. The adapter may only be operated by an adult. Warning: this product contains a coin battery. This can cause serious internal chemical burns if swallowed. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Non-rechargeable batteries are not to be charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The toy shall only be connected to equipment of Class II



### General information

Energy source  
Power cord  
DC 5V 500 mA  
0.45W  
Including power cord and plug  
Light  
Orange/Green/White



Do not discard as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Manufactured in China  
Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

### Replacing the battery

Open the battery compartment with a screwdriver. Use a flathead screwdriver to take out the CR2032 battery by prying back the metal clip. Replace the battery with a new CR2032 battery. Close the battery compartment and fasten with the screw.

# Gebruikers handleiding Slaaptrainer


NL

# flow

AMSTERDAM

Deze handleiding is geschikt voor de volgende producten:

Artikelnummer	Naam
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Knoppen uitleg

+ 5 seconden in houden om te ontgrendelen

+ Selecteer of wijzig functie (scrol)



Terug naar hoofdmenu/vorige functie

Selecteer

Helderheid van display aanpassen

Volume bediening

Display tijd



### Bijna tijd om te slapen:

De slaaptrainer kleurt oranje tot uw kind moet gaan slapen. Tijd instelbaar van 5-60 min, of uit te schakelen.

### Tijd om te slapen:

Als het bedtijd is, stopt de slaaptrainer met opkleuren. Wel kan hij 's nachts worden gebruikt als (wit) nachtlampje.

### Bijna tijd om op te staan:

30 minuten voordat uw kind uit bed mag, gaat de slaaptrainer oranje opkleuren.

### Tijd om op te staan:

Wanneer het tijd is om op te staan gaat de slaaptrainer groen opkleuren. Geluid alarm aan/uit. Het alarm + lampje blijft 30 minuten branden, of totdat je hem uitzet door op de knop aan de voorkant te drukken

## Uitleg Clock (klok)

- Kies een tijdsaanduiding
  - 12 uur
  - 24 uur
- Stel de juiste tijd in
  - Uren
  - Minuten

## Sleep (slapen)

- Zet de slaapwekker aan of uit
  - ON (aan)
  - OFF (uit)
- Stel in hoe laat het tijd is om te slapen
  - Uren
  - Minuten
- Stel in hoeveel minuten vóór de tijd van slapen het oranje licht aan gaat.
  - 5 minuten
  - 15 minuten
  - 30 minuten
  - 60 minuten

## Wake up (opstaan)

- Zet de opstaan wekker aan of uit
  - ON (aan)
  - OFF (uit)
- Stel in hoe laat het tijd is om uit bed te gaan
  - Uren
  - Minuten

## Night Light (nachtlampje)

Stel in hoe lang het nachtlampje aan blijft, nadat je op de knop aan de voorzijde hebt gedrukt.

- Aan (wel te bedienen blijft aan)
- Uit (niet te bedienen)
- 5 minuten
- 15 minuten
- 30 minuten
- 60 minuten

## Demo

Demonstreert slaaptrainerfuncties, met standaard tijdstellingen.

## Analoge klok

Verwijder het siliconen omhulsel en stel de tijd in met het pinnetje aan de achterkant.

## Veiligheidsinformatie

Lees deze instructies voor gebruik van de slaaptrainer. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. Haal het product niet uit elkaar. Gebruik de slaaptrainer niet in het water. Alleen voor binnen gebruik. Maak de slaaptrainer schoon met een zachte natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. De adapter moet uit de slaaptrainer gehaald zijn wanneer hij wordt schoongemaakt. Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. Controleer de adapter en kabel regelmatig en gebruik deze niet wanneer het beschadigd is. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen. Verwijder de plastic folie van het batterijvak aan de onderkant van de slaaptrainer, zodat de instellingen bewaard blijven.

## Algemene informatie

**Energiebron**  
Stroomkabel  
DC 5V 500 mA  
0.45W  
Inclusief stroomkabel en stekker  
**Licht**  
Oranje/Groen/Wit



Gooi het niet weg als ongesorteerd afval, maar moet naar gescheiden inzamelpunten worden gestuurd voor terugwinning en recycling.

Geproduceerd in China  
Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam

## Waarschuwing

Gebruik alleen de bijgeleverde adapter: RSS1002-050050-W2E-W  
De adapter is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. Oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Plaats de adapter niet in een stekkerdoos. De adapter is geen speelgoed. De adapter mag alleen door een volwassene gebruikt worden. Waarschuwing: dit product bevat een knoopcelbatterij. Dit kan serieuze gevolgen en interne chemische wonden veroorzaken bij inslikking. Gooi gebruikte batterijen direct weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als je denkt dat batterijen ingeslikt zijn, of zich in een onderdeel van het lichaam bevinden, zoek direct medische assistentie. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur van klasse II

## De batterij vervangen

Open het batterijcompartiment met een schroevendraaier. Gebruik een platte schroevendraaier om de CR2032-batterij te verwijderen door de metalen clip naar achteren te wrikken. Vervang de batterij door een nieuwe CR2032-batterij. Sluit het batterijcompartiment en zet het vast met de schroef.

# Gebrauchsanweisung Sleep trainer


DE

# flow

AMSTERDAM

Dieses handbuch ist für folgende produkte geeignet:


Artikelnummer	Name
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Anleitung Knöpfe

- + 5 Sekunden gedrückt halten um zu entsperren.
- + Funktion auswählen oder ändern (scrollen)
- Zurück ins hauptmenü/ Vorherige funktion.
- Auswählen
- Helligkeit des displays anpassen
- Lautstärkeregelung

**20:09** Display für zeitanzeige



### Beinahe Schlafenszeit:

Die sleeptrainer färbt sich orange bis Ihr Kind schlafen gehen muss. Zeit einstellbar von 5-60 min., oder Ausschalten.

### Schlafenszeit:

Wenn es bettzeit ist, beendet sleeptrainer die farben. Er kann jedoch nachts als (weißes) nachtlämpchen verwendet werden.

### Beinahe zeit zum aufstehen:

30 minuten bevor Ihr kind aufstehen darf, färbt die sleeptrainer sich orange.

### Zeit zum aufstehen:

Wenn es zeit zum aufstehen ist, färbt die sleep-trainer sich grün. Alarm an/aus. Der Alarm und das Licht bleiben 30 Minuten lang eingeschaltet oder bis Sie sie durch Drücken der Taste an der Vorderseite ausschalten.

## Anleitung

### Clock (uhr)

- Wählen Sie eine Zeitanzeige
  - 12 Stunden
  - 24 Stunden
- Stellen Sie die richtige Zeit ein
  - Stunden
  - Minuten

### Sleep (schlafen)

- Stellen Sie den Schlafwecker an oder aus
  - ON (an)
  - OFF (aus)
- Stellen Sie ein, wann schlafenszeit ist
  - Stunden
  - Minuten
- Stellen Sie ein, wie viele Minuten vor der schlafenszeit, das orangefarbene licht aufleuchtet
  - 5 minuten
  - 15 minuten
  - 30 minuten
  - 60 minuten

### Wake up (aufstehen)

- Stellen Sie den Wecker an oder aus
  - ON (an)
  - OFF (aus)
- Stellen Sie ein, wann es Zeit ist, um aufzustehen
  - Stunden
  - Minuten

### Night Light (nachtlämpchen)

- Wie lange das Nachtlämpchen leuchtet, nach dem betätigen des Knopfs auf die sleeptrainer.
- An (bedienen)
  - Aus (nicht bedienen)
  - 5 minuten
  - 15 minuten
  - 30 minuten
  - 60 minuten

### Demo

Demonstriert die Funktionen des Schlaftrainers mit Standardeinstellungen.

### Analoge Uhr

Entfernen Sie die Silikonhülle und stellen Sie die Uhrzeit mit dem Stift auf der Rückseite ein.

## Sicherheitsinformation

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie den Schlaftrainer verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie den Schlaftrainer nicht im Wasser. Nur für den Innenbereich. Reinigen Sie den Schlaftrainer mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel. Vor der Reinigung muss der Schlaftrainer vom Netzkabel getrennt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter. Überprüfen Sie regelmäßig den Stecker und das Netzkabel des mitgelieferten Kabels. Bei Beschädigung oder Bruch nicht verwenden. Nicht verwenden, bis der Schaden behoben ist. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Entfernen Sie die Plastikfolie vom Batteriefach an der Unterseite des Schlaftrainers, um sicherzustellen, dass die Einstellungen gespeichert werden.

## Achtung

Verwenden Sie ausschließlich den diesem Produkt beiliegenden Adapter: RSS1002-050050-W2E-W. Der Adapter ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Missbrauch kann gefährlich sein. Schließen Sie dieses Produkt nur an eine einzige Stromversorgung an. Der Adapter ist kein Spielzeug. Der Adapter darf nur von einem Erwachsenen bedient werden. Achtung: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Beim Verschlucken kann es zu schweren inneren Verätzungen kommen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in Körperteile gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossen werden.

## Allgemeine Informationen

Energiequelle  
 Netzkabel  
 DC 5V 500mA  
 0,45 W  
 Inklusive Netzkabel und Stecker  
 Licht  
 Orange/Grün/Weiß

Nicht als unsortierten Abfall entsorgen, sondern müssen einer separaten Sammelstelle zugeführt werden. Rückgewinnung und Recycling.


Hergestellt in China  
 Entworfen in den Niederlanden von Flow Amsterdam

## Austausch der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie die CR2032-Batterie mit einem Schlitzschraubendreher heraus, indem Sie den Metallclip zurückhebeln. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie. Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie es mit der Schraube.

Denne manual er velegnet til følgende produkter:



Artikel nummer	Navn
1765027	Cloud
1965027	Luna



### Sådan bruger du knapperne

- + + Lås op: Tryk i 5 sekunder
- + Vælg funktion eller ændre (scroll).  
Tilbage til hovedmenu/  
tidligere funktion
- Tilbage til hovedmenu/  
tidligere funktion
- Vælg
- Juster skærmens klarhed
- Volumenkontrol

20:09 Tidsvisning



#### Det er næsten tid til at sove:

En søvnræner bliver orange lyset, indtil dit barn skal sove. Tiden kan indstilles fra 5-60 minutter eller kan helt slukkes.

#### Tid til at sove:

Når det er sengetid, stopper en søvnræner med at vise forskellige farver. Den kan dog bruges som et (hvidt) natlys om natten.

#### Næsten tid til at stå op:

30 minutter før dit barn har lov til at stå op, vil en søvnræner skifte til orange.

#### Tid til at stå op:

Når det er tid til at stå op, vil en søvnræner skifte til grøn. Alarm lyd til / fra. Alarmen + lyset forbliver tændt i 30 minutter, eller indtil du slukker ved at trykke på knappen på fronten

### Sådan bruger

#### Clock (Ur)

- Vælg tidsvisning
  - 12 timers visning
  - 24 timers visning
- Indstil aktuelle tidspunkt
  - Timer
  - Minutter

#### Sleep (Sove)

- Slå alarmen til eller fra
  - ON (til)
  - OFF (fra)
- Indstil hvor længe dit barn skal sove
  - Timer
  - Minutter
- Indstil minutter for, hvornår det orange lys skal tænde inden sovetid
  - 5 minutter
  - 15 minutter
  - 30 minutter
  - 60 minutter

#### Wake up (Stå op)

- Indstil alarmen til eller fra
  - ON (til)
  - OFF (fra)
- Indstilling for at stå op
  - timer
  - minutter

#### Night Light (Natlys)

- Indstil, hvor længe natlyset skal være tændt, efter at du har trykket på frontknappen.
- Til (kan betjenes)
  - Fra (ikke muligt at betjenes)
  - 5 minutter
  - 15 minutter
  - 30 minutter
  - 60 minutter

#### Demo

Demonstrerer søvnrænerfunktioner med standardtidsindstillinger.

#### Analogt ur

Fjern slikoneskallen og indstil tiden med stiften på bagsiden

### Sikkerhedsoplysninger

Læs disse instruktioner, før du bruger søvnræneren. Gem denne manual for yderligere konsultation.

Afmonter ikke produktet.

Brug ikke søvnræneren i vand.

Kun til indendørs brug.

Rengør søvnræneren med en blød klud.

Brug ikke kemiske midler. Sleeptraineren skal afbrydes fra netledningen før rengøring.

Ikke egnet til børn under 3 år.

Brug kun den medfølgende adapter.

Kontroller jævnlige stikket og strømledningen til det medfølgende kabel. Må ikke bruges i tilfælde af beskadigelse eller brud. Må ikke bruges, før skaden er udbedret.

Lyskilden til dette armatur er ikke udskiftelig; når lyskilden når sin levetid skal hele armaturet udskiftes.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

### Advarsel

Brug kun den adapter, der følger med dette produkt: RSS1002-050050-W2E-W

Adapteren er ikke egnet til børn under 3 år.

Misbrug kan være farligt.

Tilslut kun dette produkt til en enkelt strømforsyning.

Adapteren er ikke et legetøj.

Adapteren må kun betjenes af en voksen.

Advarsel: dette produkt indeholder et møntbatteri. Dette kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

Bortskaf brugte batterier med det samme.

Hold nye og brugte batterier væk fra børn.

Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades

Batterier skal isættes med den korrekte polaritet (+ og -)

Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes

Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet

Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.

Legetøjet må kun tilsluttes udstyr i klasse II

### Udskiftning af batteri

Åbn batterirummet med en skruetrækker

Brug en flad skruetrækker til at tage CR2032-batteriet ud ved at lirke metallklemmen tilbage.

Udskift batteriet med et nyt CR2032-batteri.

Luk batterirummet og fastgør det med skruen.

Fremstillet i Kina

Designet i Holland af Flow Amsterdam.

# Manual Sleep trainer

ES

# flow

AMSTERDAM

Este ,amnia; es adecuado para los siguientes productos:

Número de artículo	Nombre
1765027	Cloud
1965027	Luna

## Botones de explicación

+ Desbloquear: presione durante 5 segundos

+ Seleccione o cambie la función (desplazarse).



Volver al menú principal/función anterior

Seleccionar

Ajustar la claridad de la pantalla

Control del volumen

Visualización de tiempo



### Casi a la hora de ir a dormir:

La luz de noche se queda naranja hasta que su hijo tenga que ir a dormir. El tiempo se puede ajustar de 5 a 60 minutos o se puede apagar.

### A la hora de ir a dormir:

Cuando es hora de dormir, la luz de noche deja de recuperar el color. Puede, sin embargo, ser utilizado como luz nocturna (blanca) por la noche.

### Casi a la hora de levantar:

30 minutos antes de que su hijo pueda salir de la cama, la luz de noche se quedará naranja.

### Hora de levantar:

Cuando llegue el momento de levantar, la luz de noche quedará verde. Sonido de alarma encendido/apagado. La alarma + luz permanecerá encendida durante 30 minutos, o hasta que la apague presionando el botón en el frente

## Explicación

### Clock (Reloj)

1. Seleccione una vista de hora
  - 12 horas
  - 24 horas
2. Defina la hora correcta
  - Horas
  - Minutos

### Sleep (Suspensión)

1. Activar o desactivar la alarma
  - ON
  - OFF
2. Definir el tiempo de suspensión
  - Horas
  - Minutos
3. Ajustar los minutos en que la luz naranja se enciende antes de dormir
  - 5 minutos
  - 15 minutos
  - 30 minutos
  - 60 minutos

### Wake up (Despertarse)

1. Activar o desactivar la alarma
  - ON
  - OFF
2. Defina la hora de salir de la cama
  - Horas
  - Minutos

### Night Light (Luz nocturna)

Establece cuánto tiempo permanece encendida la luz nocturna, después de presionar el botón frontal.

- Encendido
- 5 minutos
- 15 minutos
- 30 minutos
- 60 minutos

### Demo (Demostración)

Demuestra las funciones del entrenador del sueño, con configuraciones de hora estándar.

### Reloj analógico

Retire la carcasa de silicona y ajuste la hora con el pasador de la parte posterior.

## Información de seguridad

Lea estas instrucciones antes de usar el entrenador de sueño. Guarde este manual para futuras consultas. No desmonte el producto. No utilice el entrenador de sueño en el agua. Solo para uso en interiores. Limpie el entrenador de sueño con un paño suave. No utilice ningún agente químico. El entrenador de sueño debe desconectarse del cable de alimentación antes de limpiarlo. No apto para niños menores de 3 años. Utilice únicamente el adaptador incluido. Compruebe regularmente el enchufe y el cable de alimentación del cable incluido. No utilizar en caso de daño o rotura. No lo use hasta que el daño haya sido reparado. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria. Retire la película de plástico del compartimento de la batería en la parte inferior del entrenador de sueño para asegurarse de que se guarden los ajustes.

## información general

Fuente de energía  
Cable de alimentación  
CC 5 V 500 mA  
0.45W

Incluye cable de alimentación y enchufe

Luz  
Naranja/Verde/Blanco



No lo deseche como desecho sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recolección separadas para su recuperación y reciclaje.

Fabricado en China  
Diseñado en los Países Bajos por  
Flow Amsterdam.

## Advertencia

Utilice únicamente el adaptador incluido con este producto: RSS1002-050050-W2E-W. El adaptador no es adecuado para niños menores de 3 años. El mal uso puede ser peligroso. Solo conecte este producto a una sola fuente de alimentación. El adaptador no es un juguete. El adaptador solo puede ser operado por un adulto. Advertencia: este producto contiene una batería tipo botón. Esto puede causar graves quemaduras químicas internas si se ingiere. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas se han tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Las baterías no recargables no se deben cargar. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. Las pilas agotadas deben retirarse del juguete. La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar. El juguete sólo podrá conectarse a equipos de Clase II.



## Reemplazo de la batería

Abra el compartimento de la batería con un destornillador. Utilice un destornillador de punta plana para sacar la batería CR2032 haciendo palanca en el clip de metal. Reemplace la batería con una batería CR2032 nueva. Cierre el compartimento de la batería y fjelo con el tornillo.

# Käyttöohje Uniharjoittaja



FI

# flow

AMSTERDAM

Tämä käsikirja soveltuu seuraaviin tuotteisiin:

Artikkelinumero	Nimi
1765027	Cloud
1965027	Luna



Pian aika mennä  
nukkumaan:

Uniharjoittelulaite hehkuu oranssina, kunnes lapsesi tarvitsee mennä nukkumaan. Aika voidaan asettaa väliltä 5 - 60 minuuttia tai sen voi sammuttaa

aika mennä  
nukkumaan:

Kun on nukkumaanmeno-aika, Uniharjoittaja lopettaa värin saamisen. Se voidaan myös asettaa (valkoiseksi) yö valoksi yön ajaksi.

Melkein aika herätä:

30 minuuttia ennen kuin lapsesi saa nousta sängystä, Uniharjoittaja muuttuu oranssiksi.

Aika nousta sängystä:

Kun on aika nousta sängystä, Uniharjoittaja muuttuu vihreäksi. Herätysääni päällä/pois. Herätys + valo palaa 30 minuuttia tai kunnes sammutat sen painamalla etuosassa olevaa painiketta

## Nappien tarkoitukset

- ↶ + ✓ Poista lukitus: paina 5 sekunnin ajan
- ▲ + ▼ Valitse tai muuta toimitoa (vieritä)
- ↶ Takaisin päävalikkoon/ aiempaan toimintoon
- ✓ Valitse
- ✳ Muokkaa näytön irkkautta
- 🔊 Äänenvoimakkuuden säädin

20:09 Ajan näyttö

## Selitys

### Clock (Kello)

- Valitse ajan esittely
  - 12 tuntia
  - 24 tuntia
- Aseta oikea aika
  - ON (PÄÄLLÄ)
  - OFF (POIS)

### Sleep (Nukkuminen)

- Laita herätys päälle tai pois
  - ON (PÄÄLLÄ)
  - OFF (POIS)
- Aseta nukkumisaika
  - Tunnit
  - Minuutit
- Aseta minuutit ennen kuin oranssi valo tulee, ennen nukkumaanmeno-aikaa
  - 5 minuuttia
  - 15 minuuttia
  - 30 minuuttia
  - 60 minuuttia

### Wake up (Herätys)

- Aseta herätys päälle tai pois
  - ON (PÄÄLLÄ)
  - OFF (POIS)
- Aseta sängystä poistumisaika
  - Tunnit
  - Minuutit

### Night Light (Yö valo)

- Aseta, kuinka kauan yövalo palaa etupainikkeen painamisen jälkeen.
- Päällä (käytettävä)
  - Pois (ei käytössä)
  - 5 minuuttia
  - 15 minuuttia
  - 30 minuuttia
  - 30 minuuttia

### Demo

Esittelee uniharjoittelijan toimintoja vakioaika-asetuksilla.

### Analoginen kello

Irrota silikonikuori ja aseta aika takana olevalla tapilla

## Turvallisuustieto

Lue nämä ohjeet ennen uniharjoittelijan käyttöä. Säilytä tämä käsikirja lisätietoa varten.

Älä pura tuotetta.

Älä käytä uniharjoittajaa vedessä.

Vain sisäkäyttöön.

Puhdista uniharjoitus pehmeällä liinalla. Älä käytä mitään kemiallisia aineita. Uniharjoittaja on irrotettava virtajohtosta ennen puhdistamista.

Ei sovelu alle 3-vuotiaalle lapsille.

Käytä vain mukana tulevaa adapteria.

Tarkista säännöllisesti mukana tulevan kaapelin pistoke ja virtajohto. Älä käytä, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut. Älä käytä ennen kuin vauriot on korjattu.

Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on vaihdettava.

Poista muovikalvo paristolokerosta uniharjoittelijan alaosassa varmistaaksesi, että asetukset tallennetaan.

Varoitus: Tämä tuote sisältää kemiallisia palovammoja nieltäessä.

Hävitätä käytetyt paristot välittömästi.

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilla.

Jos epäilet, että paristot on nielty tai asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata

Paristot tulee asettaa oikeilla polariteilla (+ ja -

Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea

Tyhjät paristot tulee poistaa lelusta

Vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa tämän valaisimen valonlähteen.

Lelu saa liittää vain luokan II laitteisiin

## Yleistä tietoa

Energyan lähde

Virtajohto

DC 5V 500 mA

0,45W

Sisältää virtajohtoon ja pistokkeen

Kevyt

Oranssi/vihreä/valkoinen



Älä hävitätä lajittelemattomana jätteenä, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen hyödyntäminen ja kierrätys.

Valmistettu Kiinassa

Suunniteltu Hollannissa Flow Amsterdamin toimesta.

## Akun vaihto

Avaa paristolokero ruuveissellillä. Irrota CR2032-akku litteällä ruuvitaltalla työntämällä metallipidike takaisin. Vaihda paristo uuteen CR2032-paristoon. Sulje paristolokero ja kiinnitä ruuvilla.



# Manuel Sleep trainer


FR

# flow

AMSTERDAM

Ce manuel convient aux produits suivants:

Numeró de l'article	Nom
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Explication des boutons

+ Maintenez le bouton pendant 5 secondes pour déverrouiller.

+ Sélectionnez ou modifiez la fonction (défilement)


Retour au menu principal/  
fonction précédente

Sélectionner

Ajuster la luminosité de l'écran

Contrôle du volume

20:09 Affichage pour  
l'affichage de l'heure



Il est presque l'heure d'aller se coucher:

L'entraîneur du sommeil devient orange jusqu'à ce que votre enfant doive aller se coucher. Temps réglable de 5-60 min, ou éteindre.

l'heure d'aller se coucher:

À l'heure du coucher, l'entraîneur du sommeil cesse d'être coloré. Il peut cependant être utilisé la nuit comme veilleuse (blanche).

Il est presque l'heure de se lever:

30 minutes avant que votre enfant ne se lève, l'entraîneur du sommeil deviendra orange.

Il est l'heure de se lever:

Lorsqu'il est l'heure de se lever, l'entraîneur du sommeil s'illuminera. Alarme sonore activée / désactivée. L'alarme + le voyant resteront allumés pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que vous l'éteigniez en appuyant sur le bouton en façade

## Explication

### Clock (horloge)

- Choisissez un horotage
  - 12 heures
  - 24 heures
- Régler l'heure correcte
  - Heures
  - Minutes

### Sleep (se coucher)

- Activer ou désactiver le réveil
  - ON (marche)
  - OFF (arrêt)
- Configurez l'heure du coucher
  - Heures
  - Minutes
- Configurer combien de minutes avant l'heure du sommeil la lumière orange devra s'allumer
  - 5 minutes
  - 15 minutes
  - 30 minutes
  - 60 minutes

### Wake up (se réveiller)

- Activer ou désactiver le réveil
  - ON (marche)
  - OFF (arrêt)
- Définissez l'heure à laquelle il est temps de se lever
  - heures
  - minutes

### Night Light (veilleuse)

Réglez la durée pendant laquelle la veilleuse reste allumée après avoir appuyé sur le bouton avant.

- Marche (peut être activé)
- Arrêt (ne peut pas être activé)
- 5 minutes
- 15 minutes
- 30 minutes
- 60 minutes

### Demo (démonstration)

Démontre les fonctions de l'entraîneur du sommeil, avec des paramètres d'heure standard.

### Horloge analogique

Retirez la coque en silicone et réglez l'heure avec l'épingle au dos

## Information de sécurité

Lisez ces instructions avant d'utiliser l'entraîneur de sommeil. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Ne démontez pas le produit.

N'utilisez pas le simulateur de sommeil dans l'eau.

Uniquement pour une utilisation en intérieur. Nettoyez le moniteur de sommeil avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents chimiques. Le moniteur de sommeil doit être débranché du cordon d'alimentation avant de le nettoyer.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.

Vérifiez régulièrement la fiche et le cordon d'alimentation du câble fourni. Ne pas utiliser en cas de détérioration ou de casse. Ne pas utiliser tant que les dommages n'ont pas été réparés

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Retirez le film plastique du compartiment à piles au bas de l'entraîneur de sommeil pour garantir que les paramètres sont enregistrés.

## Informations générales

### Source d'énergie

Cordon d'alimentation

CC 5V 500mA

0.45W

Y compris cordon d'alimentation et fiche

Lumière

Orange/Vert/Blanc



Ne pas jeter en tant que déchet non trié mais doit être envoyé à des installations de collecte séparées pour récupération et recyclage.

Fabriqué en Chine

Conçu aux Pays-Bas par Flow Amsterdam.

## Avertissement

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit : RSS1002-050050-W2E-W

L'adaptateur ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse.

Ne connectez ce produit qu'à une seule source d'alimentation.

L'adaptateur n'est pas un jouet.

L'adaptateur ne peut être utilisé que par un adulte.

Attention: ce produit contient une pile bouton.

Cela peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Jetez immédiatement les piles usagées.

Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées

Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ et -)

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Les piles épuisées doivent être retirées du jouet

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Le jouet ne doit être connecté qu'à un équipement de classe II



## Remplacement de la batterie

Ouvrez le compartiment à piles avec un tournevis.

Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la pile CR2032 en retirant le clip métallique.

Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032.

Fermez le compartiment à piles et fixez-le avec la vis.

# Használati utasítás Alvástréner

HU

# flow

AMSTERDAM

Ez a kézikönyv az alábbi termékekre alkalmas:

Cikkszám	Név
1765027	Cloud
1965027	Luna

## A gombok leírása

+ Tartsa 5 másodpercig lenyomva a zárolás feloldásához.

+ Válassza ki vagy módosítsa a funkciót (görgetéssel).



Vissza a főmenübe/az előző funkcióhoz.

Kiválasztás

A kijelző fényerejének módosítása

Hangerőszabályozó

**20:09** Az idő jelzésére szolgáló kijelző



**Majdnem elérkezett az alvás ideje:**

Az alvástréner narancssárgán világít, amíg gyermekének el kell aludnia. Állítható idő: 5-60 perc, vagy kikapcsolható.

**Tíj elérkezett az alvás ideje:**

Ha ideje aludni menni, akkor Alvástréner nem világít tovább. Éjszaka (fehér) éjjeli fényként továbbra is használható.

**Majdnem elérkezett a felkelés ideje:**

30 perccel azelőtt, hogy gyermeke felkelhet, Alvástréner narancssárga színre vált.

**Elérkezett a felkelés ideje:**

Amikor elérkezett a felkelés ideje, akkor Alvástréner zöld színre vált. Hangjelzés be- és kikapcsolása. Az ébresztő + lámpa 30 percig égve marad, vagy amíg ki nem kapcsolja az előlapon lévő gomb megnyomásával

## Leírása

### Clock (óra)

- Válasszon egy időegységet
  - 12 óra
  - 24 óra
- Állítsa be a megfelelő időt
  - Óra
  - Perc

### Sleep (alvás)

- Kapcsolja be vagy ki az alvó funkciót
  - ON (bekapcsolva)
  - OFF (kikapcsolva)
- Állítsa be, hogy mikor van itt az alvás ideje
  - óra
  - perc
  - 15 perc
  - 30 perc
  - 60 perc
- Állítsa be, hogy mennyi idővel az alvás előtt kapcsolódjon be a narancssárga fény
  - 5 perc
  - 15 perc
  - 30 perc
  - 60 perc

### Wake up (felkelés)

- Kapcsolja be vagy ki az ébresztő funkciót
  - ON (bekapcsolva)
  - OFF (kikapcsolva)
- Állítsa be, hogy mikor van itt a felkelés ideje
  - Óra
  - Perc

### Night Light (éjjeli fény)

- Állítsa be, mennyi ideig maradjon égve az éjszakai lámpa az előlő gomb megnyomása után.
- bekapcsolva (megnyomás szükséges)
  - kikapcsolva (nem kell semmit csinálni)
  - 5 perc
  - 15 perc
  - 30 perc
  - 60 perc

### Demo (bemutató)

Bemutítja az alvástréner funkciókat, normál időbeállításokkal.

### Analog óra

Távolítsa el a szilikon burkolatot, és állítsa be az időt a hátulján lévő tülvel

## Biztonsági információk

Az alvástréner használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet további konzultáció céljából. Ne szerelje szét a terméket.

Ne használja az alvástréner vízben.

Csak beltéri használatra.

Tisztítsa meg az alvástréner puha ruhával. Ne használjon semmilyen vegyszert. Az alvástréner tisztítás előtt ki kell húzni a tápkábelből.

3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Csak a mellékelt adaptert használja.

Rendszeresen ellenőrizze a mellékelt kábel dugóját és tápkábelét. Sérülés vagy törés esetén ne használja. Ne használja, amíg a sérülést meg nem javítják.

Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

Távolítsa el a műanyag fóliát az elemtartó rekeszről az alvástréning alján, hogy biztosítsa a beállítások mentését.

## Általános információ

Energiaforrás

Tápkábel

DC 5V 500 mA

0,45W

Beleértve a tápkábelt és a csatlakozót

Fény

Narancs/zöld/fehér



Ne dobja ki válogatlanul hulladékként, hanem külön gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosítás és újrahasznosítás.

Kínában gyártva

Az alvástréner a Flow Amsterdam tervezte Hollandiában.

## Figyelem

Csak a termékhez mellékelt adaptert használja: RSS1002-050050-W2E-W

Az adapter nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A helytelen használat veszélyes lehet. Ezt a terméket csak egyetlen tápegységhez csatlakoztassa.

Az adapter nem játék.

Az adaptert csak felnőtt kezelheti.

Figyelmeztetés: ez a termék érmeelemet tartalmaz. Ez lenyelve súlyos belső kémiai égési sérüléseket okozhat.

A használt elemeket azonnal dobja ki.

Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.

Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

A nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni

Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.

A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni

A lemerült elemeket ki kell venni a játékból

A lámpatestben lévő fényforrást csak a gyártó vagy szervizképviselője, vagy hasonló képesítésű személy cserélheti ki.

A játékot csak a II. osztályú berendezéshez szabad csatlakoztatni



## Az akkumulátor cseréje

Nyissa ki az elemtartó rekeszt egy csavarhúzóval.

Laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a CR2032 elemet a fém kapocs hátrafelezésével.

Cserélje ki az elemet egy új CR2032 elemre.

Zárja le az elemtartó rekeszt, és rögzítse a csavarral.

# Manuale Allenatore del sonno


IT

# flow

AMSTERDAM

Questo manuale è adatto per i seguenti prodotti :

Numero dell'articolo	Nome
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Spiegazione dei pulsanti

+ Spingere 5 secondi per sbloccare.

+ Scegliere o modificare la funzione (scrol).


Ritornare al menu principale/  
funzione precedente.

Selezionare

Aggiustare la luminosità del display.

Controllo del volume

**20:09** Display per l'indicazione del tempo



Quasi tempo per dormire:

Tempo per dormire:

Quasi tempo per dormire:

Tempo per svegliare:

l'allenatore del sonno colore ino a quando il vostro bimbo deve andare a dormire. Tempo regolabile tra 5-60 minuti, o disattivare.

Quando è ora per andare a dormire, l'allenatore smette di colorare. A notte può essere usato come (bianco) luce notturna.

30 minuti prima che il vostro bimbo si può alzare, l'allenatore va a colorare arancione.

Quando viene il tempo per svegliarsi, l'allenatore va colorare il gruppo. Suoneria d'allarme attiva/disattiva. La sveglia + la luce rimarranno accese per 30 minuti o fino a quando non la spegni premendo il pulsante sulla parte anteriore

## Spiegazione Clock (orologio)

- Scegli l'indicazione del tempo
  - 12 ore
  - 24 ore
- Impostare l'ora corretta
  - ore
  - Minuti

## Sleep (dormire)

- Attiva o disattiva la sveglia.
  - ON (attiva)
  - OFF (disattiva)
- Imposta il tempo di dormire
  - Ore
  - Minuti
- Impostare per quanti minuti prima del tempo di dormire la luce arancione si accende
  - 5 minuti
  - 15 minuti
  - 30 minuti
  - 60 minuti

## Wake up (alzarsi)

- Attiva o disattiva la sveglia per alzare.
  - ON (attiva)
  - OFF (disattiva)
- Imposta il tempo di svegliarsi
  - Ore
  - Minuti

## Night Light (luce notturno)

Imposta per quanto tempo la luce notturna rimane accesa dopo aver premuto il pulsante anteriore.

- Attiva (da azionare)
- Disattiva (non da azionare)
- 5 minuti
- 15 minuti
- 30 minuti
- 60 minuti

## Demo (dimostrazione)

Dimostra le funzioni dell'allenatore del sonno, con impostazioni dell'ora standard.

## Orologio analogico

Rimuovere il guscio in silicone e impostare l'ora con il perno sul retro

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare il trainer del sonno. Conservare questo manuale per ulteriori consultazioni. Non smontare il prodotto.

Non utilizzare il trainer del sonno in acqua. Solo per uso interno.

Pulisci il trainer per dormire con un panno morbido. Non utilizzare agenti chimici. Il trainer del sonno deve essere scollegato dal cavo di alimentazione prima della pulizia.

Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Utilizzare solo l'adattatore incluso.

Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione del cavo incluso. Non utilizzare in caso di danneggiamento o rottura. Non utilizzare fino a quando il danno non è stato riparato.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.

Rimuovere la pellicola di plastica dal vano batteria nella parte inferiore del trainer per il sonno per garantire che le impostazioni vengano salvate.

## General information

### informazioni generali

Cavo di alimentazione

CC 5 V 500 mA

0,45 W

Incluso cavo di alimentazione e spina

Leggero

Arancione/Verde/Bianco



Non smaltire come rifiuto indifferenziato ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per recupero e riciclaggio.

Prodotto in Cina

Disegnato nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam

## Avvertimento

Utilizzare solo l'adattatore incluso con questo prodotto: RSS1002-050050-W2E-W

L'adattatore non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. L'uso improprio può essere pericoloso.

Collegare questo prodotto solo a un singolo alimentatore.

L'adattatore non è un giocattolo.

L'adattatore può essere utilizzato solo da un adulto.

Attenzione: questo prodotto contiene una batteria a bottone. Ciò può causare gravi ustioni chimiche interne in caso di ingestione.

Smaltire immediatamente le batterie usate.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

Se si pensa che le batterie siano state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate

Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -)

I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati

Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata.

Il giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature della classe II



## Sostituzione della batteria


Aprire il vano batterie con un cacciavite.

Usa un cacciavite a testa piatta per estrarre la batteria CR2032 sollevando la clip metallica. Sostituire la batteria con una nuova batteria CR2032.

Chiudere il vano batterie e fissarlo con la vite.

This manual is suitable for the following products:

Article number	Name
1765027	Cloud
1965027	Luna



### Knappoversikt

+ Lås opp: trykk i 5 sekunder

+ Velg eller endre funksjon (rulle).


Tilbake til hovedmeny/forrige funksjon

Velg

Juster skjermens klarhet

Volumkontroll

20:09 Tidsvisning



#### Snart tid for å sove:

Sovetrener blir oransje til barnet ditt skal sove. Tiden kan stilles fra 5-60 minutter, eller den kan slås av.

#### Tid for å sove:

Når det er sovetid, slutter Sovetrener å få vise farge. Den kan imidlertid brukes som et (hvitt) nattlys om natten.

#### Snart tid for å stå opp:

30 minutter før barnet ditt får lov til å stå opp fra sengen, vil Fabian bli oransje.

#### Tid for å stå opp:

Når det er tid for å stå opp, vil Fabian bli grønn. Alarmlyd på/av. Alarmen + lyset vil stå på i 30 minutter, eller til du slår den av ved å trykke på knappen på forsiden

### Forklaring

#### Clock (Klokke)

- Velg en tidsvisning
  - 12 timer
  - 24 timer
- Still inn riktig kokkeslett
  - Timer
  - Minutter

#### Sleep (Soving)

- Slå alarm på eller av
  - ON (på)
  - OFF (av)
- Still inn sovetid
  - Timer
  - Minutter
- Still inn antall minutter som det oransje lyset skal slå seg på før sovetid
  - 5 minutter
  - 15 minutter
  - 30 minutter
  - 60 minutter

#### Wake up (Våkne)

- Still vekkeklokken til på eller av
  - ON (på)
  - OFF (av)
- Still inn tiden for å gå opp av sengen
  - timer
  - minutter

#### Night Light (Nattlys)

Still inn hvor lenge nattlyset skal være på etter å ha trykket på frontknappen.

- På (opererbar)
- Av (ikke-opererbar)
- 5 minutter
- 15 minutter
- 30 minutter
- 60 minutter

#### Demo

Demonstrerer søvntrenerfunksjoner, med standard tidsinnstillinger.

#### Analog klokke

Fjern silikonskallet og still inn tiden med pinnen på baksiden

### Sikkerhetsinformasjon

Read these instructions before using the sleep trainer. Keep this manual for further consultation.

Do not dismantle the product

Do not use the sleep trainer in water.

Only for indoor use

Clean the sleep trainer with a soft cloth. Do not use any chemical agents. The sleep trainer must be disconnected from the power cord before cleaning.

Not suitable for children under the age of 3.

Only use the included adapter.

Regularly check the plug and power cord of the included cable. Do not use in case of damage or breakage. Do not use until the damage has been repaired.

Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar; når lyskilden når slutten av levetiden skal hele armaturen skiftes ut.

Fjern plastfilmen fra batterirommet i bunnen av søvntreneren for å sikre at innstillingene er lagret.

### Generell informasjon

Energikilde

Strømledning

DC 5V 500 mA

0,45W

Inkludert strømledning og støpsel

Lys

Oransje/grønn/hvit



Må ikke kastes som usortert avfall men må sendes til egne innsamlingssteder for gjenvinning og resirkulering.

Produsert i Kina. Designet av Flow Amsterdam.

### Advarsel

Bruk kun adapteren som følger med dette produktet: RSS1002-050050-W2E-W. Adapteren er ikke egnet for barn under 3 år. Misbruk kan være farlig.

Koble kun dette produktet til en enkelt strømforsyning.

Adapteren er ikke et leketøy.

Adapteren må kun betjenes av en voksen.

Advarsel: dette produktet inneholder et myntbatteri. Dette kan forårsake alvorlige indre kjemiske brannskader ved svelging.

Kast brukte batterier umiddelbart.

Hold nye og brukte batterier unna barn.

Hvis du tror batterier har blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades

Batterier skal settes inn med riktig polaritet (+ og -)

Tilførselsklemmene skal ikke kortsluttes

Utbrukte batterier skal fjernes fra leketøy

Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes

servicerepresentant eller en tilsvarende

kalifisert person.

Leketøyet skal kun kobles til utstyr i klasse II

# Bruksanvisning Sömnränare


SE

# flow

AMSTERDAM

Denna manual är lämplig för följande produkter:

Artikelnummer	Namn
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Förklaringsknappar

+ Lås upp: tryck in i 5 sekunder

+ Välj eller ändra funktion (rolla).


Tillbaka till huvudmeny/  
föregående funktion

Välj

Justera displayklarhet

Ljud på/av

20:09 Tidsdisplay



Snart dags att sova:

Sömnränare blir orange till när ditt barn måste sova. Tid kan ställas in från 5-60 min eller stängas av.

Dags att sova:

När det är sovdags slutar Sömnränare få färg. Den kan nu dock användas som en (vit) nattlampa på natten.

Nästan dags att stiga upp:

30 minuter innan ditt barn får stiga upp ur sängen lyser Sömnränare orange.

Dags att stiga upp:

När det är dags att stiga upp lyser Sömnränare grönt. Larmsignal på/av. Larmet + lampan lyser i 30 minuter, eller tills du stänger av den genom att trycka på knappen på framsidan

## Förklaring Clock (Klocka)

- Välj en tidsdisplay
  - 12 timmar
  - 24 timmar
- Ställ in rätt tid
  - Timmar
  - Minuter

## Sleep (Sömn)

- Starta eller stäng av alarm
  - ON (på)
  - OFF (av)
- Ställ in sovtid
  - Timmar
  - Minuter
- Ställ in minuterna tills oranget ljus börjar lysa innan sovdags
  - 5 minuter
  - 15 minuter
  - 30 minuter
  - 60 minuter

## Wake up (Vakna)

- Ställ in väckarklockan till på eller av
  - ON (på)
  - OFF (av)
- Ställ in tid att stiga upp
  - timmar
  - minuter

## Night Light (Nattlampa)

- Ställ in hur länge nattlampan lyser efter att du har tryckt på frontknappen.
- På (verksam)
  - Av (overksam)
  - 5 minuter
  - 15 minuter
  - 30 minuter
  - 60 minuter

## Demo

Demonstrerar sömnränarfunktioner, med standardinställningar.

## Analog klocka

Ta bort silikonskalet och ställ in tiden med stiftet på baksidan

## Säkerhetsinformation

Läs dessa instruktioner innan du använder sömnränaren. Spara denna manual för vidare konsultation.  
Demontera inte produkten.  
Använd inte sömnränaren i vatten.  
Endast för inomhusbruk.  
Rengör sömnränaren med en mjuk trasa. Använd inga kemiska medel. Sleep Trainer måste kopplas bort från nätsladden innan rengöring.  
Ej lämplig för barn under 3 år.  
Använd endast den medföljande adaptern  
Kontrollera regelbundet kontakten och nätsladden till den medföljande kabeln.  
Använd inte i händelse av skada eller brott.  
Använd inte förrän skadan har reparerats.  
Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.  
Ta bort plastfilmen från batterifacket längst ner på sömnränaren för att säkerställa att inställningarna sparas.

## Allmän information

Energikälla  
Strömsladd  
DC 5V 500 mA  
0,45W  
Inklusive nätsladd och stickpropp  
Ljus  
Orange/Grön/Vit



Släng inte som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återvinning.

Tillverkad i Kina  
Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam.

## Varning

Använd endast adaptern som medföljer denna produkt: RSS1002-050050-W2E-W  
Adaptren är inte lämplig för barn under 3 år.  
Felaktig användning kan vara farlig.  
Anslut endast denna produkt till en enda strömkälla.  
Adaptren är ingen leksak.  
Adaptren får endast användas av en vuxen.  
Varning: denna produkt innehåller ett myntbatteri. Detta kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.  
Kassera använda batterier omedelbart.  
Håll nya och använda batterier borta från barn.  
Om du tror att batterier har svalts eller placerats i någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.  
Icke uppladdningsbara batterier ska inte laddas  
Batterier ska sättas i med rätt polaritet (+ och -)  
Matningsterminalerna får inte kortslutas  
Förbrukade batterier ska tas bort från leksaken  
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person.  
Leksaken får endast anslutas till utrustning av klass II



## Byte av batteri

Öppna batterifacket med en skruvmejsel. Använd en platt skruvmejsel för att ta ut CR2032-batteriet genom att bända tillbaka metallklämman.  
Byt ut batteriet mot ett nytt CR2032-batteri. Stäng batterifacket och skruva fast med skruven.

# Manuálny spánkový trenažér


SK

# flow

AMSTERDAM

Tento návod je vhodný pre nasledujúce produkty:

číslo článku	názov
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Vysvetlenie použitia tlačidiel

+ Odomknúť: podržte po dobu 5 sekúnd

+ Výber alebo zmena funkcie (posúvanie).


Späť na hlavnú ponuku/  
predchádzajúcu funkciu

Výber

Úprava jasnosti displeja

Volymkontroll

Zobrazenie času



Takmer čas ísť spať:

Je čas ísť spať:

Už je skoro čas vstávať:

Je čas vstávať:

Sa zmení na oranžovo až kým vaše dieťa nebude musieť ísť spať. Čas môže byť nastavený na 5-60 minút alebo môže byť vypnutý.

Keď je už čas na spánok, Fabian prestane obnovovať svoju farbu. Môže sa však používať ako (biele) nočné osvetlenie v noci.

30 minút predtým ako má vaše dieťa povolené vstať z postele, sa Fabian zmení na oranžovo.

Keď je už čas vstať, Fabian sa zmení na zeleno. Zvuk alarmu zap/vyp. Larmet + lampen lyser i 30 minuter, eller tills du stänger av den genom att trycka på knappen på framsidan

## Vysvetlenie

### Clock (Hodiny)

- Zvoľte zobrazenie času
  - 12 hodín
  - 24 hodín
- Nastavte správny čas
  - Hodiny
  - Minúty

### Sleep (spánok)

- Zapnutie alebo vypnutie budíla
  - ON (zap)
  - OFF (vyp)
- Nastavte čas spánku
  - Hodiny
  - Minúty
- Nastavte minúty, kedy sa pred spaním zapne oranžové svetlo
  - 5 minút
  - 15 minút
  - 30 minút
  - 60 minút

### Wake up (Vstávanie)

- Nastavenie budíka na vstávanie zap alebo vyp
  - ON (zap)
  - OFF (vyp)
- Nastavenie času vstávania z postele
  - hodiny
  - minúty

### Night Light (Nočné svetlo)

Ställ in hur länge nattlampan lyser efter att du har tryckt på frontknappen.

- Zap (ovládateľné)
- Vyp (neovládateľné)
- 5 minúty
- 15 minúty
- 30 minúty
- 60 minúty

### Demo

Demonstrerar sömntränarfunktioner, med standardtidsinställningar.

### Analogové hodiny

Odstráňte silikónovú škrupinu a nastavte čas pomocou kolíka na zadnej strane

## Bezpečnostné informácie

Pred použitím spánkového trenažéra si prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre ďalšie konzultácie.

Výrobok nerozoberajte.

Spánkový trenažér nepoužívajte vo vode.

Len na vnútorné použitie.

Spánkový trenažér čistite mäkkou handričkou.

Nepoužívajte žiadne chemické prostriedky.

Spánkový trenažér musí byť pred čistením odpojený od napájacieho kábla.

Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Používajte iba priložený adaptér.

Pravidelne kontrolujte zástrčku a napájací kábel priloženého kábla. Nepoužívajte v prípade poškodenia alebo rozbitia. Nepoužívajte, kým nebude poškodenie opravené.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svetidlo.

Odstráňte plastovú fóliu z priehradky na batérie v spodnej časti trenažéra spánku, aby ste zaistili uloženie nastavení.

## Všeobecné informácie

Zdroj energie

Napájací kábel

DC 5V 500 mA

0,45 W

Vrátane napájacieho kábla a zástrčky

Svetlo

Oranžová/zelená/biela



Nevyhadzujte ako netriedený odpad, ale musíte ho odovzdať do separovaného zberu zhodnocovania a recyklácie.

Vyrobené v Číne

Zatvorte priehradku na batérie a upevnite ju skrutkou.

## Pozor

Používajte iba adaptér dodaný s týmto produktom: RSS1002-050050-W2E-W. Adaptér nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné. Pripojte tento výrobok iba k jednému zdroju napájania.

Adaptér nie je hračka.

Adaptér môže obsluhovať iba dospelá osoba.

Upozornenie: Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Pri požití to môže spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny.

Použitie batérie ihneď zlikvidujte.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie boli prehnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať

Batérie treba vkladať so správnou polaritou (+ a -)

Napájacie svorky nesmú byť skratované

Vybité batérie je potrebné z hračky vybrať

Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svetidle môže vymeniť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Hračka môže byť pripojená iba k zariadeniu triedy II



## Výmena batérie

Otvorte priehradku na batérie pomocou skrutkovača.

Pomocou plochého skrutkovača vyberte batériu CR2032 vypáčením kovovej spony.

Vymeňte batériu za novú batériu CR2032.

Zatvorte priehradku na batérie a upevnite ju skrutkou.

# Podręcznik Trener snu


PL

# flow

AMSTERDAM

Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla następujących produktów:



Numer artykułu	Imię
1765027	Cloud
1965027	Luna



## Wyjaśnienie przycisków

- Odblokuj: naciśnij przez 5 sekund
- Wybierz lub zmień funkcję (przewiń).
- Powrót do menu głównego/  
poprzedniej funkcji
- Wybierz
- Dostosuj jasność wyświetlacza
- Kontrola głośności

**20:09** Wyświetlanie czasu



**Prawie czas iść spać:**

Trener snu zmienia kolor na pomarańczowy dopóki dziecko nie pójdzie spać. Czas można ustawić od 5 do 60 minut lub można go wyłączyć.

**Czas iść spać:**

Kiedy nadejdzie pora snu, trener snu przestaje odzywać kolor. Można go jednak wykorzystać jako (białe) nocne światło w nocy.

**Prawie czas, aby wstać:**

30 minut przed wyjściem dziecka z łóżka trener snu zmienia kolor na pomarańczowy.

**Czas wstać:**

Kiedy nadejdzie czas, aby wstać, trener snu zmienia kolor na zielony. Dźwięk alarmu włączony/wyłączony. Alarm + światło pozostanie włączone przez 30 minut lub do momentu wyłączenia go poprzez naciśnięcie przycisku z przodu

## Wyjaśnienie

### Clock (zegar)

- Wybierz wyświetlanie czasu
  - 12 godzinne
  - 24 godzinne
- Ustaw właściwy czas
  - Godziny
  - Minuty

### Sleep (spanie)

- Włącz lub Wyłącz alarm
  - ON (Wł)
  - OFF (Wył)
- Ustaw czas spania
  - Godziny
  - Minuty
- Ustaw minuty, gdy pomarańczowe światło zapala się przed snem
  - 5 minut
  - 15 minut
  - 30 minut
  - 60 minut

### Wake up (obudź się)

- Włącz lub Wyłącz budzik
  - ON (Wł)
  - OFF (Wył)
- Ustaw wstanie z łóżka
  - Godziny
  - Minuty

### Night Light (nocne światło)

- Ustaw, jak długo lampka nocna ma być włączona po naciśnięciu przedniego przycisku.
- Włączone (działa)
  - Wyłączone (nie działa)
  - 5 minut
  - 15 minut
  - 30 minut
  - 60 minut

### Demo

Demonstruje funkcje trenera snu ze standardowymi ustawieniami czasu.

### Zegar analogowy

Zdejmij silikonową osłonę i ustaw godzinę za pomocą szpilki z tyłu

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj te instrukcje przed użyciem trenera snu. Zachowaj tę instrukcję do dalszych konsultacji.

Nie demontuj produktu.

Nie używaj trenera snu w wodzie.

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Wyczyść trenera snu miękką ściereczką. Nie stosować żadnych środków chemicznych.

Przed czyszczeniem trener snu musi być odłączony od przewodu zasilającego.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Używaj tylko dołączonego adaptera.

Regularnie sprawdzaj wtyczkę i przewód zasilający dołączonego kabla. Nie używać w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia. Nie używać, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

Źródło światła tej oprawy jest niewymienne; po wyczerpaniu się źródła światła należy wymienić całą oprawę.

Usuń plastikową folię z komory baterii na spodzie trenera snu, aby mieć pewność, że ustawienia zostały zapisane.

## Informacje ogólne

### Źródło energii

Kabel zasilający

Prąd stały 5 V 500 mA

0,45 W

Łącznie z przewodem zasilającym i wtyczką

Światło

Pomarańczowy/Zielony/Biały



Nie wyrzucać jako odpadów niesortowanych, ale należy je przekazać do osobnych punktów zbiórki odzysk i recykling.

Wyprodukowano w Chinach  
Zaprojektowany w Holandii przez Flow  
Amsterdam.

## Ostrzeżenie

Używaj wyłącznie adaptera dołączonego do tego produktu: RSS1002-050050-W2E-W Adapter nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niewłaściwe użycie może być niebezpieczne.

Ten produkt należy podłączać tylko do jednego źródła zasilania.

Adapter nie jest zabawką. Adapter może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą.

Ostrzeżenie: ten produkt zawiera baterię pastylkową. Może to spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku połknięcia.

Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.

Jeśli uważasz, że baterie zostały połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

Baterii jednorazowych nie należy ładować. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości (+ i -)

Zaciski zasilania nie mogą być zwierane

Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki

Źródło światła zawarte w tej oprawie może

wymieniać wyłącznie producent, jego

przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych

kwalifikacjach.

Zabawkę można podłączyć wyłącznie do urządzeń

klasy II



## Wymiana baterii

Otwórz komorę baterii za pomocą śrubokręta.

Za pomocą płaskiego śrubokręta wyjmij

baterię CR2032, podważając metalowym

zatrask.

Wymień baterię na nową baterię CR2032.

Zamknąć komorę baterii i przymocować śrubą.

# Manual Treinador do sono

PT


# flow

AMSTERDAM

Este manual é adequado para os seguintes produtos:

Numero do artigo	Nome
1765027	Cloud
1965027	Luna

## Botões de explicação



+ Desbloquear: prima por 5 segundos

+ Selecione ou mude a funcionalidade (rolar).


Voltar ao menu principal/  
função anterior

Selecionar

Ajustar a clareza da tela

Controle de volume

20:09 Exibição de tempo



Quase na hora de ir dormir:

O treinador do sono fica laranja até que o seu filho tenha que ir dormir. O tempo pode ser definido de 5 a 60 minutos ou pode ser desligado.

Na hora de ir dormir:

Quando está na hora de dormir, o treinador do sono para de recuperar a cor. Pode, no entanto, ser usado como luz noturna (branca) à noite.

Quase na hora de levantar:

30 minutos antes do seu filho poder sair da cama, o treinador do sono irá ficar laranja.

Hora de levantar:

Quando chegar a hora de levantar, o treinador do sono ficará verde. Som de alarme ligado/desligado. O alarme + luz permanecerá aceso por 30 minutos ou até você desligá-lo pressionando o botão na frente

## Explicação

### Clock (relógio)

- Escolha uma exibição de horário
  - 12 horas
  - 24 horas
- Defina o horário certo
  - Horas
  - Minutos

### Sleep (suspensão)

- Ativar ou desativar o alarme
  - ON
  - OFF
- Definir o tempo de suspensão
  - Horas
  - Minutos
- Definir os minutos em que a luz laranja acende antes de dormir
  - 5 minutos
  - 15 minutos
  - 30 minutos
  - 60 minutos

### Wake up (acordar)

- Ativar ou desativar o despertador
  - ON
  - OFF
- Defina a hora de sair da cama
  - horas
  - minutos

### Night Light (luz noturna)

Defina quanto tempo a luz noturna permanece acesa, após pressionar o botão frontal.

- Ligado (ativável)
- Desligado (não ativável)
- 5 minutos
- 15 minutos
- 30 minutos
- 60 minutos

### Demo (demonstração)

Demonstra funções do treinador de sono, com configurações de hora padrão.

### Relógio analógico

Remova a concha de silicone e ajuste a hora com o pino na parte traseira

## Informação de Segurança

Leia estas instruções antes de usar o treinador de sono. Guarde este manual para consultas futuras. Não desmonte o produto. Não use o treinador de sono na água. Apenas para uso interno. Limpe o treinador de sono com um pano macio. Não use quaisquer agentes químicos. O treinador de sono deve ser desconectado do cabo de alimentação antes da limpeza. Não é adequado para crianças menores de 3 anos. Use apenas o adaptador incluído. Verifique regularmente a ficha e o cabo de alimentação do cabo incluído. Não use em caso de danos ou quebra. Não use até que o dano tenha sido reparado. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da vida útil, toda a luminária deverá ser substituída. Remova o filme plástico do compartimento da bateria na parte inferior do treinador de sono para garantir que as configurações sejam salvas.

## informações gerais

### Fonte de energia

Cabo de alimentação

DC 5V 500 mA

0,45 W

Incluindo cabo de alimentação e plugue

Luz

Laranja/Verde/Branco



Não descarte como lixo não classificado, mas deve ser enviado para instalações de coleta seletiva para recuperação e reciclagem.

Fabricado na China  
Projetado nos Países Baixos pela  
Flow Amsterdam.

## Aviso

Utilize apenas o adaptador fornecido com este produto: RSS1002-050050-W2E-W  
O adaptador não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. O uso incorreto pode ser perigoso. Conecte este produto apenas a uma única fonte de alimentação. O adaptador não é um brinquedo. O adaptador só pode ser operado por um adulto. Aviso: que este produto contém uma bateria tipo moeda. Isso pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerido. Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se você acha que as baterias foram engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente. Baterias não recarregáveis não devem ser carregadas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -). Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados. As baterias gastas devem ser removidas do brinquedo. A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou pessoa qualificada semelhante. O brinquedo só deverá ser conectado a equipamentos de Classe II



## Substituindo a bateria

Abra o compartimento da bateria com uma chave de fenda. Use uma chave de fenda para retirar a bateria CR2032, retirando o clipe de metal. Substitua a bateria por uma nova bateria CR2032. Feche o compartimento da bateria e aperte com o parafusos.



# flow

A M S T E R D A M

[WWW.FLOWAMSTERDAM.COM](http://WWW.FLOWAMSTERDAM.COM)

Flow Amsterdam BV  
Langs de Werf 1  
1185XT Amstelveen , the Netherlands  
[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)  
[info@flowamsterdam.com](mailto:info@flowamsterdam.com)